

# MI-X330 Meteor User Manual

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

### Accessories

- MI-X330 Meteor Wireless Speaker\*1
- User manual\*1
- TYPE C charging cable\*1
- 3.5mm Audio cable

### Caution

Keep the speaker and its accessories away from the reach of kids as they might cause a choking hazard. Keep the speaker away from fire, water, liquids, extreme heat, and strong magnetic fields. Do NOT use this speaker at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss. Do NOT drop or knock the speaker on hard surfaces. Do NOT use chemicals or detergents to clean the speaker. Do NOT scrape the surface with sharp objects. Do NOT make unauthorized alterations to this product.

### Specifications

- Bluetooth : V 5.0
- Material : ABS+Metal
- Drivers : ø3.5 inches middle range subwoofer, 4ohm, 30Wx2
- Size : 303\*112\*31mm
- Output S/N : 30Wx2
- Frequency range : 70Hz-20kHz
- THD : <math>0.05\%</math> @ 1kHz, 60W
- Channel : 2.0
- Battery : 7.2V/2500mAh (3.6V/2500mAhxpc, total 10000mAh)
- Charging time : 6-7 hours
- Working time : 6-10 hours (With rotatable knob to control bass and volume)

Please charge up the speaker prior to first-time usage. Do charge the speaker evenly & monitor it, unused. MI-X330 Meteor will power down automatically after 30 minutes of inactivity.

### Function Diagram

- 1 Bass control knob
- 2 Power button
- 3 Previous Track
- 4 Play/Pause
- 5 Next Track
- 6 Mode button
- 7 Volume control knob
- 8 Bluetooth icon
- 9 Speaker status indicator and volume
- 10 Battery indicator

### Operating Instructions (I)

Items	Operation Method	Screen status
Power On	Long press "Power" button	LED ON
Power Off	Long press "Power" button	LED OFF
Bluetooth Pairing	Power On, Select "AIWA Meteor" on the device's BT Menu.	Bluetooth icon Flash
Bluetooth Successful / Paired	Bluetooth icon Flash	Bluetooth icon Flash
Disconnect Bluetooth	Press & Hold "Next Track" & "Previous Track" buttons together.	Bluetooth icon Flash
TWS Pairing	Double click "Power" button to start TWS pairing.	Bluetooth icon LED Flash and TWS icon Flash
TWS Successful Paired	Slave speaker Bluetooth LED on, master Bluetooth LED Flash. TWS icon on	Bluetooth icon Flash
Disconnect TWS	Press & Hold "Next Track" & "Previous Track" buttons together. (Disconnect mobile BT from the speaker first before disconnecting TWS function)	Bluetooth icon Flash
Mode Changes	Short press "M" button, Switch between Bluetooth/AUX/USB/TF	Relative mode icon on

### Operating Instructions (II)

AUX Mode	Insert AUX to AUX Mode	"AUX" displayed on Speaker status indicator screen
TF Card Mode	Insert TF Card to the TF USB Flash Disk	"TF" displayed on Speaker status indicator screen
Wireless Mic	Insert wired Microphone to Wired Mic port	"W" displayed on Speaker status indicator screen
Volume +	Rotate volume Knob clockwise	AUX/USB x (0-30) AI for Aux mode is for Bluetooth mode for TF and USB mode for volume
Volume -	Rotate volume Knob anticlockwise	AUX/USB x (0-30) AI for Aux mode is for Bluetooth mode for TF and USB mode for volume
Speaker bass	Rotate clockwise add bass, rotate anticlockwise to decrease, recommend to make the middle	
Previous Song	Short press "◀" button	/
Next Song	Short press "▶" button	/
Pause/Play	Short press "H" button	/

Low power	When battery lower than 20% 30%	Displayed on Battery indicator
Low Battery shutdown	When battery lower than 20%	
Reset	Insert needle into the reset button of speaker power off	/
Charging	Insert DC 5V adapter	Red battery icon on
Charge Finished	/	Red battery icon off

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

Handdrops AG  
Bahnhofstrasse 17  
96106 Ebern  
Germany

# MI-X330 Meteor

## คู่มือการใช้งาน

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

### อุปกรณ์ที่แถมมา

- ลำโพง MI-X330 Meteor
- คู่มือการใช้งาน
- สายชาร์จ USB Type-C
- สาย AUX 3.5 มม.

### คำเตือน

1. ระวังอย่าให้เด็กเข้าใกล้ลำโพง
2. ระวังอย่าให้เด็กเข้าใกล้ลำโพงหรือสายชาร์จ
3. ระวังอย่าให้เด็กเข้าใกล้ลำโพงหรือสายชาร์จหรือสายชาร์จ
4. ระวังอย่าให้เด็กเข้าใกล้ลำโพงหรือสายชาร์จ

### ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

Bluetooth 5.0  
Material: ABS+Metal  
Dimension: 303\*112\*31mm  
Size: 303\*112\*31mm  
S/N: 17058158  
Frequency range: 70Hz-20kHz  
THD: <math>0.05\%</math> @ 1kHz, 60W  
Channel: 2.0  
Charging time: 6-7 hours (With 2500mAh x 4, total 10000mAh)  
Working time: 6-10 hours (With 2500mAh x 4, total 10000mAh)

### แผนผังการทำงาน

- 1 ควบคุมเบส
- 2 ปุ่มเปิด/ปิด
- 3 ปุ่มย้อนกลับ
- 4 ปุ่มเล่น/หยุด
- 5 ปุ่มถัดไป
- 6 ปุ่มโหมด
- 7 ควบคุมระดับเสียง
- 8 ตัวบ่งชี้สถานะลำโพง
- 9 ตัวบ่งชี้สถานะแบตเตอรี่และระดับเสียง
- 10 ตัวบ่งชี้โหมด
- 11 รีเซ็ต
- 12 พอร์ต USB
- 13 คอนเนกเตอร์สายเคเบิล
- 14 สล็อตการ์ด Micro SD
- 15 AUX อินพุต
- 16 พอร์ตชาร์จ Type C

### การใช้งาน

Items	Function	Description
ปุ่มเปิด/ปิด	กดปุ่ม "Power" 3 วินาที	เปิด/ปิดลำโพง
ปุ่มย้อนกลับ	กดปุ่ม "Power" 3 วินาที	ปิดลำโพง
ปุ่มเล่น/หยุด	กดปุ่ม "Power" 3 วินาที	เปิด/ปิดลำโพง
ปุ่มถัดไป	กดปุ่ม "Next Track" และ "Previous Track" พร้อมกัน	ปิดลำโพง
ปุ่มโหมด	กดปุ่ม "M" 3 วินาที	สลับโหมดการทำงาน
ปุ่มควบคุมระดับเสียง		

โหมด	การเชื่อมต่อ	สถานะหน้าจอ
โหมด AUX	เสียบ AUX to AUX Mode	"AUX" แสดงบนหน้าจอแสดงสถานะลำโพง
โหมด TF Card	เสียบ TF Card to the TF USB Flash Disk	"TF" แสดงบนหน้าจอแสดงสถานะลำโพง
โหมด Wireless Mic	เสียบสายไมโครโฟนแบบมีสาย	"W" แสดงบนหน้าจอแสดงสถานะลำโพง
โหมด Volume +	หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงตามเข็มนาฬิกา	AUX/USB x (0-30) AI for Aux mode is for Bluetooth mode for TF and USB mode for volume
โหมด Volume -	หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงตามเข็มนาฬิกา	AUX/USB x (0-30) AI for Aux mode is for Bluetooth mode for TF and USB mode for volume
โหมด Speaker bass	หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มเสียง, หมุนปุ่มควบคุมระดับเสียงตามเข็มนาฬิกาเพื่อลดเสียง, แนะนำให้ปรับค่าไว้ตรงกลาง	
โหมด Previous Song	กดปุ่ม "◀" สั้นๆ	/
โหมด Next Song	กดปุ่ม "▶" สั้นๆ	/
โหมด Pause/Play	กดปุ่ม "H" สั้นๆ	/

สถานะแบตเตอรี่	เมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% 30%	แสดงบนตัวบ่งชี้แบตเตอรี่
สถานะแบตเตอรี่ต่ำ	เมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20%	
รีเซ็ต	เสียบเข็มเข้าไปในปุ่มรีเซ็ตของลำโพงเพื่อปิดเครื่อง	/
การชาร์จ	เสียบอะแดปเตอร์ DC 5V	ไอคอนแบตเตอรี่สีแดง
การชาร์จเสร็จสิ้น	/	ไอคอนแบตเตอรี่สีแดง

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

Handdrops AG  
Bahnhofstrasse 17  
96106 Ebern  
Germany

# MI-X330 Meteor

## Bedienungsanleitung

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

### Zubehör

- MI-X330 Meteor
- Bedienungsanleitung
- TYPE C Ladekabel
- 3,5mm Audiokabel

### Vorsicht

Bewahren Sie den Lautsprecher und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da dies eine Erstickungsgefahr darstellen könnte. Halten Sie den Lautsprecher von Feuer, Wasser, Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fern. Verwenden Sie diesen Lautsprecher NICHT für längere Zeit bei hoher Lautstärke, da dies zu dauerhaften Gehörbeschäden oder -verlusten führen kann. Lassen Sie den Lautsprecher NICHT fallen oder stellen Sie ihn NICHT auf harte Oberflächen. Verwenden Sie KEINE Chemikalien oder Reinigungsmittel um den Lautsprecher zu reinigen. Klären Sie die Oberflächennicht mit schärfen Gegenständen ab. Nehmen Sie KEINE unbefugten Änderungen an diesem Produkt vor.

### Spezifikationen

- Bluetooth : V 5.0
- Material : ABS+Metal
- Treiber : 3,5 Zoll Mitteltönen Subwoofer, 4 Ohm, 30 W x 31 mm
- Größe : 303mm x 112 mm x 176 mm
- Abstrahlleistung : 30Wx2
- Output S/N : 30Wx2
- Frequenzbereich : 70Hz-20kHz
- THD : 0,05% @ 1kHz, 60W
- Canal : 2.0
- AKKU : 7,2V/2500mAh (3,6V/2500mAh x 4 Stück, total 10000mAh)
- Ladefzeit : 6-7 Stunden
- Spieldauer : 6-10 Stunden (mit drehbarem Knopf zur Basssteuerung und Lautstärke)

Bitte laden Sie den Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch auf. Laden Sie den Lautsprecher alle 6 Monate auf, wenn er nicht verwendet wird. Der MI-X330 Meteor schaltet sich nach 30 Minuten inaktivität automatisch aus.

### Funktionsdiagramm

- 1 Bassregler
- 2 Ein-/Aus-Taste
- 3 Vorheriger Titel
- 4 Wiedergabe/Pause
- 5 Nächster Titel
- 6 Modus-Taste
- 7 Lautstärkeregler
- 8 Bluetooth
- 9 Lautsprecherstatusanzeige und Lautstärke
- 10 Batterieanzeige
- 11 Reset
- 12 USB-Anschluss
- 13 Kabelgebundener Mikrofonanschluss
- 14 Micro-SD-Kartensteckplatz
- 15 Aux-Eingang
- 16 Type-C-Ladeanschluss

### Bedienungsanleitung (I)

Funktion	Bedienung	Anzeige/Status
Anschalten	Drücken Sie lange auf die "Power"-Taste	LED an
Anschalten	Drücken Sie lange auf die "Power"-Taste	LED aus
Bluetooth-Kopplung	Einstecken des Trainers, Bluetooth "Power"-Taste BT-Menü des Geräts auswählen.	Bluetooth-Symbol blinkt
Bluetooth erfolgreich gekoppelt	Bluetooth-Symbol blinkt	Bluetooth-Symbol leuchtet
Bluetooth trennen	Halten Sie die Tasten „Vorheriger Track“ und „Vorheriger Track“ gleichzeitig gedrückt. (Trennen Sie die mobile BT zuerst von dem Lautsprecher, bevor Sie die TWS-Funktion trennen)	Bluetooth-Symbol blinkt, und TWS-Symbol blinkt
TWS-Kopplung	Drücken Sie auf die Taste „Power“ am die TWS-Kopplung zu starten	Bluetooth-Symbol blinkt und TWS-Symbol an
TWS erfolgreich gekoppelt	/	Bluetooth-Symbol blinkt
TWS trennen	Halten Sie die Tasten „Vorheriger Track“ und „Vorheriger Track“ gleichzeitig gedrückt. (Trennen Sie die mobile BT zuerst von dem Lautsprecher, bevor Sie die TWS-Funktion trennen)	Bluetooth-Symbol blinkt
Modusänderungen	Drücken Sie kurz die Taste "M", Wechseln Sie zwischen Bluetooth, AUX, USB, TF	Symbol für aktives Modus an

### Bedienungsanleitung (II)

AUX-Modus	AUX in den AUX-Modus einlegen	"AUX" wird auf dem Lautsprecherstatusbildschirm angezeigt
Micro-SD-Kartenmodus	Stecken Sie die SD-Karte in den SD-Karten-Port	"J" wird auf dem Lautsprecherstatusbildschirm angezeigt
USB Flash Speicher	Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port	"J" wird auf dem Lautsprecherstatusbildschirm angezeigt
Kabelgebundener Mikrofon	Kabelgebundener Mikrofon einstecken	/
Lautstärke +	Lautstärkeknopf im Uhrzeigersinn drehen	AUX/USB x (0-30) AI für Aux-Modus ist für Bluetooth-Modus für SD-Karte und USB-Modus X für Lautstärke
Lautstärke -	Lautstärkeknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen	AUX/USB x (0-30) AI für Aux-Modus ist für Bluetooth-Modus für SD-Karte und USB-Modus X für Lautstärke
Lautsprecher-Bass	Im Uhrzeigersinn drehen, um Bass zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu verringern, empfehlen, die Mitte zu wählen	
Vorheriger Song	Kurz drücken "◀" Taste	/
Nächster Song	Kurz drücken "▶" Taste	/
Pause/Wiedergabe	Kurz drücken "H" Taste	/

Vorheriges Lied	Teste kurz drücken	
Nächstes Lied	Teste kurz drücken	
Power/Play	Teste kurz drücken	
Niedrige Lautstärke	Wenn die Batterie weniger als 20%-30% verbleibt	Anzeige auf der Batterieanzeige
Niedrige Batterie	Wenn die Batterie weniger als 20% verbleibt	
Reset	Stecken Sie eine Nadel in den Reset-Knopf, dann wird der Lautsprecher zurückgesetzt	
Aufladen	DC 5V-Adapter anschließen	Rotes Batterie-Symbol an
Aufladen abgeschlossen	/	Rotes Batterie-Symbol aus

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

Handdrops AG  
Bahnhofstrasse 17  
96106 Ebern  
Germany

# MI-X330 Meteor

## Istruzioni per l'uso

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

### Attrezzatura

- MI-X330 Meteor
- Guida utente
- Cavo di ricarica Type C
- Cavo audio da 3,5 mm

### Attenzione

Tenere l'altoparlante e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini poiché ciò potrebbe rappresentare un rischio di soffocamento. Tenere l'altoparlante lontano da fuoco, acqua, liquidi, calore estremo e forti campi magnetici. Non utilizzare questo altoparlante ad alto volume per lunghi periodi di tempo, poiché ciò può causare danni o perdita permanenti all'udito. Non far cadere l'altoparlante né urtarlo su superfici dure. Non utilizzare prodotti chimici o detersivi per pulire l'altoparlante. Non graffiare la superficie con oggetti appuntiti. Non apportare modifiche non autorizzate a questo prodotto.

### Specifica

- Bluetooth : V 5.0
- Materiali : ABS+Metallo
- Driver : subwoofer a medio range da 3,5 polli, 4 ohm, tweeter 30 W x 31 mm, 8 ohm, 15 W x 2
- Dimensioni : 303mm x 112 mm x 176 mm
- Potenza in uscita : 30Wx2
- Gamma di frequenza : 70Hz-20kHz
- THD : 0,05% @ 1kHz, 60W
- Canale : 2.0
- Batteria : 7,2V/2500mAh (3,6 V / 2500 mAh x 4 pezzi, totale 10000 mAh)
- Tempo di ricarica : 6-7 ore
- Tempo di riproduzione : 6-10 ore (con pulsante girevole per controllo dei bassi e volume)

Si prega di caricare l'altoparlante prima di utilizzarlo per la prima volta. Carica l'altoparlante ogni 6 mesi quando non è in uso. MI-X330 Meteor si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inattività.

### Diagramma di funzionamento

- 1 Controllo dei bassi
- 2 Pulsante On/Off
- 3 Pulsante precedente
- 4 Riproduzione/Pausa
- 5 Pulsante successivo
- 6 Pulsante modalità
- 7 Controllo volume
- 8 Simbolo Bluetooth sempre
- 9 Visualizzazione stato altoparlante e volume
- 10 Visualizzazione batteria
- 11 Reset
- 12 Porta USB-leftover disco
- 13 Porta microfono cablo
- 14 Slot per scheda Micro SD
- 15 Ingresso Aux
- 16 Porta di ricarica di tipo C

### Istruzioni per l'uso (I)

Funzione	Service	Display / stato
Anschalten	Press a long "Power" button	LED on
Anschalten	Press a long "Power" button	LED off
Bluetooth-Kopplung	Insert the Trainer, Bluetooth "Power" button BT Menu of the device	Bluetooth icon Flash
Bluetooth erfolgreich gekoppelt	Bluetooth icon Flash	Bluetooth icon Flash
Bluetooth trennen	Hold the Trainer, Bluetooth "Power" button BT Menu of the device together. (Disconnect mobile BT first before disconnecting TWS function)	Bluetooth icon Flash, and TWS icon Flash
TWS-Kopplung	Press the "Power" button to start TWS pairing	Bluetooth icon Flash and TWS icon Flash
TWS erfolgreich gekoppelt	/	Bluetooth icon Flash
TWS trennen	Hold the Trainer, Bluetooth "Power" button BT Menu of the device together. (Disconnect mobile BT first before disconnecting TWS function)	Bluetooth icon Flash
Modusänderungen	Press the "M" button, Switch between Bluetooth, AUX, USB, TF	Symbol for active mode on

### Istruzioni per l'uso (II)

AUX-Modus	Insert AUX to AUX Mode	"AUX" displayed on Speaker status indicator screen
Micro-SD-Kartenmodus	Insert the SD Card to the SD Card Port	"J" displayed on Speaker status indicator screen
USB Flash Speicher	Insert the USB Stick to the USB Port	"J" displayed on Speaker status indicator screen
Kabelgebundener Mikrofon	Insert wired Microphone to Wired Mic port	/
Lautstärke +	Rotate volume Knob clockwise	AUX/USB x (0-30) AI for Aux Mode is for Bluetooth Mode for SD Card and USB Mode X for Lautstärke
Lautstärke -	Rotate volume Knob anticlockwise	AUX/USB x (0-30) AI for Aux Mode is for Bluetooth Mode for SD Card and USB Mode X for Lautstärke
Lautsprecher-Bass	Rotate clockwise to add bass, rotate anticlockwise to decrease, recommend to make the middle	
Vorheriger Song	Short press "◀" button	/
Nächster Song	Short press "▶" button	/
Pause/Play	Short press "H" button	/

Precedente	Quando la batteria è inferiore al 20% 30%	Indicato sull'indicazione della batteria
Batteria	Quando la batteria è inferiore al 20% 30%	
Reset	Inserti un ago nella spia di reset del diffusore	/
Caricamento	Inserti un adattatore DC 5V	Icona della batteria rossa
Caricamento completato	/	Icona della batteria verde

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

Handdrops AG  
Bahnhofstrasse 17  
96106 Ebern  
Germany

# MI-X330 Meteor

## Návod na obsluhu

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

### Zariadenia

- MI-X330 Meteor
- Užívateľská príručka
- Napájací kábel Type C
- 3,5 mm zvukový kábel

### Opozorění

Reproduktor a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, protože by to mohlo způsobit udusení. Chraňte reproduktor před ohněm, vodou, kapalinami, extrémním teplem a silnými magnetickými poli. NEPOUŽÍVAJTE tento reproduktor při vysoké hlasitosti, dle CAS, protože to může způsobit trvalé poškození nebo ztrátu sluchu. NEUŽÍVAJTE reproduktor dlouhodobě na vysoké úrovni. NEUŽÍVAJTE reproduktor chemickými ani čistícími prostředky. NEKRAJTE povrch optickým předměty. NEPŘEVŮBTE na tomto produktu žádné neautorizované změny.

### Špecifikácia

- Bluetooth : V 5.0
- Materiali : ABS+Metal
- Conductors : 3.5 inch middle range subwoofer, 4 ohm, 30 W x 31 mm, 8 ohm, 15 W x 2
- Dimensions : 303mm x 112 mm x 176 mm
- Power in output : 30Wx2
- Frequency range : 70Hz-20kHz
- THD : 0,05% @ 1kHz, 60W
- Channel : 2.0
- Battery : 7.2V/2500mAh (3.6 V / 2500 mAh x 4 pcs, total 10 000 mAh)
- Charging time : 6-7 hours
- Working time : 6-10 hours (With 2500mAh x 4 pcs, total 10 000 mAh)

Please charge the speaker before using it for the first time. Charge the speaker every 6 months when not in use. MI-X330 Meteor will power down automatically after 30 minutes of inactivity.

### Funkčný diagram

- 1 ควบคุมเบส
- 2 ปุ่มเปิด/ปิด
- 3 ปุ่มย้อนกลับ
- 4 ปุ่มเล่น/หยุด
- 5 ปุ่มถัดไป
- 6 ปุ่มโหมด
- 7 ควบคุมระดับเสียง
- 8 ตัวบ่งชี้สถานะลำโพง
- 9 ตัวบ่งชี้สถานะแบตเตอรี่และระดับเสียง
- 10 ตัวบ่งชี้โหมด
- 11 รีเซ็ต
- 12 พอร์ต USB
- 13 คอนเนกเตอร์สายเคเบิล
- 14 สล็อตการ์ด Micro SD
- 15 AUX อินพุต
- 16 พอร์ตชาร์จ Type C

### Návod na obsluhu (I)

Funktion	Service	Display / state
Anschalten	Press a long "Power" button	LED on
Anschalten	Press a long "Power" button	LED off
Bluetooth-Kopplung	Insert the Trainer, Bluetooth "Power" button BT Menu of the device	Bluetooth icon Flash
Bluetooth erfolgreich gekoppelt	Bluetooth icon Flash	Bluetooth icon Flash
Bluetooth trennen	Hold the Trainer, Bluetooth "Power" button BT Menu of the device together. (Disconnect mobile BT first before disconnecting TWS function)	Bluetooth icon Flash, and TWS icon Flash
TWS-Kopplung	Press the "Power" button to start TWS pairing	Bluetooth icon Flash and TWS icon Flash
TWS erfolgreich gekoppelt	/	Bluetooth icon Flash
TWS trennen	Hold the Trainer, Bluetooth "Power" button BT Menu of the device together. (Disconnect mobile BT first before disconnecting TWS function)	Bluetooth icon Flash
Modusänderungen	Press the "M" button, Switch between Bluetooth, AUX, USB, TF	Symbol for active mode on

### Návod na obsluhu (II)

AUX-Modus	Insert AUX to AUX Mode	"AUX" displayed on Speaker status indicator screen
Micro-SD-Kartenmodus	Insert the SD Card to the SD Card Port	"J" displayed on Speaker status indicator screen
USB Flash Speicher	Insert the USB Stick to the USB Port	"J" displayed on Speaker status indicator screen
Kabelgebundener Mikrofon	Insert wired Microphone to Wired Mic port	/
Lautstärke +	Rotate volume Knob clockwise	AUX/USB x (0-30) AI for Aux Mode is for Bluetooth Mode for SD Card and USB Mode X for Lautstärke
Lautstärke -	Rotate volume Knob anticlockwise	AUX/USB x (0-30) AI for Aux Mode is for Bluetooth Mode for SD Card and USB Mode X for Lautstärke
Lautsprecher-Bass	Rotate clockwise to add bass, rotate anticlockwise to decrease, recommend to make the middle	
Vorheriger Song	Short press "◀" button	/
Nächster Song	Short press "▶" button	/
Pause/Play	Short press "H" button	/

Nedre výkon	Když je baterie menší než 20% 30%	Ukázáno na ukazatelích baterie
Nížší výkon	Když je baterie menší než 20% 30%	
Reset	Dočasně vložit jehlu do tlačítka resetu	/
Nabíjení	Vložit adaptér DC 5V	Červená ikona baterie
Nabíjení dokončeno	/	Červená ikona baterie je vypnuta

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

Handdrops AG  
Bahnhofstrasse 17  
96106 Ebern  
Germany

# MI-X330 Meteor

## Operatívny návod

AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.aiwa.com](http://www.aiwa.com)

### Zariadenia

- MI-X330 Meteor
- Užívateľská príručka
- Napájací kábel Type C
- 3,5 mm zvukový kábel

### Opozorění

Reproduktor a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, protože by to mohlo způsobit udusení. Chraňte reproduktor před ohněm, vodou, kapalinami, extrémním teplem a silnými magnetickými poli. NEPOUŽÍVAJTE tento reproduktor při vysoké hlasitosti, dle CAS, protože to může způsobit trvalé poškození nebo ztrátu sluchu. NEUŽÍVAJTE reproduktor dlouhodobě na vysoké úrovni. NEUŽÍVAJTE reproduktor chemickými ani čistícími prostředky. NEKRAJTE povrch optickým předměty. NEPŘEVŮBTE na tomto produktu žádné neautorizované změny.

### Špecifikácie

- Bluetooth : V 5.0
- Materiali : ABS+Metal
- Conductors : 3.5 inch middle range subwoofer, 4 ohm, 30 W x 31 mm, 8 ohm, 15 W x 2
- Dimensions : 303mm x 112 mm x 176 mm
- Power in output : 30Wx2
- Frequency range : 70Hz-20kHz
- THD : 0,05% @ 1kHz, 60W
- Channel : 2.0
- Battery : 7.2V/2500mAh (3.6 V / 2500 mAh x 4 pcs, total 10 000 mAh)
- Charging time : 6-7 hours