cmf by NOTHING

BUDS

USER GUIDE

MODEL: B168

WELCOME

Scan QR code to install the Nothing X app. (Android / iOS)

Scan QR code to see the User Guide in other languages.

Bluetooth:
Please make sure Bluetooth is turned on.
App:
Get the most out of your CMF products with the Nothing X app. Customise EQ and gesture control settings, update firmware, and more.

CMF Buds powered by Dirac Opteo
Dirac Opteo digitally enhances the sound in your earbuds, unlocking their full potential and providing an optimised listening experience based on patented correction technology.
Leveraging years of insight from Dirac Live's unique mixed+phase impulse response correction, Opteo uses advanced measurement-based correction technology to remove any unintended resonances or sound colorations, maximising the acoustic performance of the headphones.

Replacing ear tips
Choose ear tips in appropriate size for optimal comfort and sound quality.
Check the accessories for ear tips in different sizes.
*Buds arrive with medium size attached.

Charging Case

Setup Button
Charging Port
Indicator lamp

Earbuds

Touch area

Operations
Music/standby
Double+tap to skip forward.
Triple+tap to skip back.
Press and hold the touch area to switch between Active Noise Cancellation and Transparency Mode.

Call
Double+tap to answer or hang up a call.
Triple+tap the touch area to reject a call.

More options in Nothing X app.
*Optional functions: play/pause, skip back, skip forward, switch noise cancellation mode, volume up, volume down and wake up Voice Assistant.

Wearing detection
Wear the buds. During music playback, take them off to pause music automatically. Put the buds back in within 3 minutes, music will resume automatically. If 3 minutes pass, you'll need to play the music manually on your device.

Pair
Use with your Android devices (Google Fast Pair)
First time use or new device connection
While the buds are inside the charging case, open the charging case and place it near the Android device for on-screen setup.

Connect to other devices
With the buds in the open case, press the setup button until the light blinks. Then select in Bluetooth settings on your device.

Charging
Ear buds
Put the buds in the charging case and close the case to charge.
Charging case
To charge, close the case and connect the case to a power supply through a power cable.
If the indicator lamp of the case is always red, the case is charging. If it is always white, the case is fully charged.

Power level indication
White: The battery level is higher than 30%.
Red: The battery level is lower than 30%.

If the buds are placed in the case, the indicator lamp will flash the colour relating to the battery level of the buds, not the case.
Take the left and right bud out. The indicator lamp will flash the colour relating to the battery level of the case.
For Nothing phone users, you can set the widget on the lock screen or check the power status of the device in Quick Settings on the drop-down notification bar.

BIENVENUE

Scannez le code QR pour installer l'application Nothing X. (Android / iOS)

Scannez le code QR pour voir le guide de l'utilisateur dans d'autres langues.

Bluetooth :
Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
Appli:
Tirez le meilleur parti de vos produits CMF grâce à l'appli Nothing X. Personnalisez les paramètres d'égalisation et de contrôle gestuel, mettez à jour le « firmware », et bien plus encore.

Les CMF Buds sont propulsés par Dirac Opteo
Dirac Opteo améliore numériquement le son de vos écouteurs, débloquant tout leur potentiel et offrant une expérience d'écoute optimisée grâce à une technologie de correction brevetée.
Grâce à des années d'expérience dans la correction de la réponse impulsionnelle en phase mixte de Dirac Live, Opteo utilise une technologie de correction avancée basée sur des mesures pour supprimer toutes les résonances ou colorations sonores involontaires, maximisant ainsi les performances acoustiques du casque.

Remplacement des embouts
Choisissez des embouts de taille appropriée pour un confort et une qualité sonore optimaux.
Les accessoires proposent des embouts de différentes tailles.
*Les embouts sont livrés en taille moyenne.

Boîtier de chargement

Bouton de configuration
Port de charge
Témoin lumineux

Jumeler
Utiliser avec vos appareils Android (Google Fast Pair)
Première utilisation ou connexion d'un nouvel appareil
Pendant que les écouteurs sont à l'intérieur du boîtier de chargement, ouvrez l'étui et placez-le près de l'appareil Android pour la configuration à l'écran.

Connexion à d'autres appareils
Avec les écouteurs dans le boîtier ouvert, appuyez sur le bouton de configuration jusqu'à ce que le voyant clignote. Sélectionnez ensuite dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.

En charge
Écouteurs
Placez les écouteurs dans le boîtier de chargement et fermez-le pour les recharger.
Boîtier de chargement
Pour charger, fermez le boîtier et connectez-le à une source d'alimentation via un câble d'alimentation.
Si le témoin lumineux du boîtier est toujours rouge, cela signifie qu'il est en cours de chargement. Si il reste blanc, le boîtier est complètement chargé.

Indication du niveau de batterie
Blanc : Le niveau de la batterie est supérieur à 30 %.
Rouge : Le niveau de la batterie est inférieur à 30 %.

Si les écouteurs sont placés dans le boîtier, le témoin lumineux clignotera de la couleur correspondant au niveau de la batterie des écouteurs, et non du boîtier.
Retirez l'écouteur gauche et l'écouteur droit. Le témoin lumineux clignotera de la couleur correspondant au niveau de charge de la batterie du boîtier.
Pour les utilisateurs de téléphones Nothing, vous pouvez placer le widget sur l'écran de verrouillage ou vérifier l'état de la batterie de l'appareil dans les « Paramètres rapides », dans la barre de notification déroulante.

Écouteurs

Surface tactile

Opérations
Musique/veille
Tapez deux fois pour passer à la suivante.
Tapez trois fois pour revenir à arrière.
Maintenez-la pressée sur la tactile et maintenez-la enfoncée pour basculer entre le mode « Réduction active du bruit » et le mode « Transparence ».

Appeler
Tapez deux fois pour répondre à un appel ou raccrocher.
Tapez trois fois sur la zone tactile pour rejeter un appel.

Plus d'options dans l'appli Nothing X.
*Fonctions optionnelles : lecture/pause, retour en arrière, avancer, passer au mode « Réduction du bruit », augmentation et diminution du volume et activation de l'assistant vocal.

Détection de l'usure
Porter les écouteurs. Pendant la lecture de musique, retirez-les pour mettre la musique en pause automatiquement. En remettant les écouteurs dans les 3 minutes, la musique reprendra automatiquement. Si 3 minutes s'écoulent, vous devrez relancer la lecture de la musique manuellement sur votre appareil.

WILLKOMMEN

Scannen Sie den QR-Code, um die Nothing X-App zu installieren. (Android / iOS)

Scannen Sie den QR-Code, um das Benutzerhandbuch in anderen Sprachen anzuzeigen.

Bluetooth:
Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
App:
Holen Sie mit der Nothing X-App das Beste aus Ihren CMF-Produkten heraus. Passen Sie die EQ- und Gestensteuerungseinstellungen an, aktualisieren Sie die Firmware und vieles mehr.

CMF Buds von Dirac Opteo
Dirac Opteo verbessert den Klang in Ihren Ohrhörern digital, entfaltet ihr volles Potenzial und bietet ein optimiertes Hörerlebnis basierend auf patentierter Korrekturtechnologie.
Unter Nutzung jahrelanger Einblicke aus der einzigartigen Korrektur von Mischphasen-Impulsantworten durch Dirac Live, nutzt Opteo fortschrittliche, auf Messungen basierende Korrekturtechnologien, um jegliche unbeabsichtigten Resonanzen oder Klangfärbungen zu beseitigen und damit die akustische Leistung der Kopfhörer zu maximieren.

Auswechseln der Ohrstöpsel
Wählen Sie Ohrstöpsel in der passenden Größe für optimalen Komfort und Klangqualität.
Unter Zubehör finden Sie Ohrstöpsel in verschiedenen Größen.
*Ohrhörer in mittlerer Größe werden mitgeliefert.

Ladeschale

Setup-Taste
Ladeanschluss
Anzeigelampe

Ohrhörer

Touch-Bereich

Betrieb
Musik/Standby
Doppeltippen Sie, um vorwärts zu springen.
Tippen Sie dreifach, um zurückzuspringen.
Halten Sie den Touch-Bereich gedrückt, um zwischen aktiver Rauschunterdrückung und Transparenzmodus zu wechseln.

Anrufe tätigen
Doppeltippen Sie, um einen Anruf anzunehmen oder aufzulegen.
Tippen Sie auf den Touch-Bereich, um einen Anruf abzulehnen.

Mehr Optionen in der Nothing X-App.
*Optionale Funktionen: Wiedergabe/Pause, Zurückspringen, Vorwärtsspringen, Umschalten des Geräuschunterdrückungsmodus, Lauter, Leiser und Aufwecken des Sprachassistenten.

Tragerkennung
Tragen Sie die Ohrhörer. Wenn Sie sie während der Musikwiedergabe abnehmen, wird die Musik automatisch pausiert. Wenn Sie die Ohrhörer innerhalb von 3 Minuten wieder einsetzen, wird die Musik automatisch fortgesetzt. Nach Ablauf von 3 Minuten müssen Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Gerät manuell fortsetzen.

Akkustandsanzeige
Weiß: Der Akkustand ist höher als 30 %.
Rot: Der Akkustand ist niedrig, bei 30 %.

Wenn die Ohrhörer in die Schale gelegt werden, blinkt die Anzeigelampe in der Farbe, die dem Akkustand der Ohrhörer entspricht, nicht der der Schale.
Nehmen Sie den linken und rechten Ohrhörer heraus. Die Anzeigelampe blinkt in der Farbe, die dem Akkustand der Schale entspricht.
Benutzer von Nothing-Telefonen können das Widget auf dem Sperrbildschirm einrichten oder den Energiestatus des Geräts in den Schnelleinstellungen in der Dropdown-Benachrichtigungsleiste überprüfen.

Aufladen
Ohrhörer
Legen Sie die Ohrhörer in die Ladeschale und schließen Sie die Schale zum Aufladen.
Ladeschale
Zum Aufladen schließen Sie die Schale und verbinden sie über ein Netzkabel mit einer Stromversorgung.
Wenn die Anzeigelampe der Schale dauerhaft rot leuchtet, wird die Schale geladen.
Wenn sie dauerhaft weiß leuchtet, ist die Schale vollständig geladen.

स्वागत है

Nothing X ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें। (Android / iOS)

यूज़र गाइड को दूसरी भाषाओं में देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

ब्लूटूथ:
ब्लूटूथ सुनिश्चित करें कि ब्लूटूथ ऑन है।
ऐप:
Nothing X ऐप के साथ अपने CMF टेक का बेहतरीन इस्तेमाल करें। EQ और जेस्चर नियंत्रण सेटिंग को समायोजित करें, फ़र्मवेयर अपडेट करें और ऐसे बहुत कुछ।

CMF Buds, Dirac Opteo द्वारा संचालित हैं।
Dirac Opteo अपनी विरासती व पेटेंटेड तकनीकों से ध्वनि को डिजिटल रूप से बढ़ाता है, उनकी पूरी क्षमता को अनलॉक करता है और पेटेंट की गई सुधार तकनीक के आधार पर एक अनुकूलित सुनने का अनुभव प्रदान करता है।
Dirac Live की अद्वितीय मिश्रित-फेज आवेग प्रतिक्रिया सुधार के वर्षों की अंतर्दृष्टियों का लाभ उठाते हुए, Opteo मापनी की अत्याधुनिक अनुरूप सुधार तकनीकों का इस्तेमाल करता है ताकि उन्हें अनचाहे अनुनाद या ध्वनि रंग को हटाया जा सके, जो हेडफ़ोन के ध्वनिकी प्रदर्शन को अधिकतम करता है।

ईयर टिप्स बदलना
आपके आराम और ध्वनि की क्वालिटी के लिए ज़रूरत के मुताबिक़ सही साइज़ के ईयर टिप्स चुनें।
अलग-अलग साइज़ के ईयर टिप्स पाने के लिए एक्सेसरीज़ देखें।
*बड्स में मीडियम साइज़ के ईयर टिप्स लगे हुए आते हैं।

चार्जिंग केस

सेटअप बटन
चार्जिंग पोर्ट
संकेतक लैंप

ऑपरेशन्स
म्यूज़िक/स्टैंडबाय
आगे करने के लिए दो बार टैप करें।
पीछे जाने के लिए तीन बार टैप करें।
एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन और पारदर्शिता मोड के बीच बदलने के लिए टच एरिया को दबाकर रखें।

कॉल
कॉल को अटेंड या डिस्कनेक्ट करने के लिए दो बार टैप करें।
कॉल को अस्वीकार करने के लिए टच एरिया पर तीन बार टैप करें।

Nothing X ऐप में और भी विकल्प।
*वैकल्पिक फ़ंक्शन: प्ले/पॉज़, पीछे जाना, आगे जाना, ऑप्ट आउट, ऑप्टिमाइज़ मोड बदलना और, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और वॉयस असिस्टेंट वेकअप करना।

पहनने की पहचान करना
बड्स पहनें। म्यूज़िक प्लेबैक के दौरान, म्यूज़िक को ऑटोमैटिकली रुकवाने के लिये बड्स को निकालें। बड्स को 3 मिनट के अंदर वापस भी पहनें तो प्लेबैक अपने आप शुरू हो जाएगा। 3 मिनट बीत गए तो आपको अपने डिवाइस पर मैनुअल तरीक़े से म्यूज़िक प्ले करने की ज़रूरत पड़ेगी।

पेयरिंग
Android डिवाइस के साथ इस्तेमाल करें (Google Fast Pair)
पहली बार इस्तेमाल या नया डिवाइस कनेक्शन
बड्स चार्जिंग केस के अंदर हों तो चार्जिंग केस खोलें और सेटअप के लिए स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों के लिए अपने Android डिवाइस के पास रखें।

अन्य डिवाइसों से कनेक्ट करें
केस खुला रहने पर बड्स को केस में रखें और सेटअप बटन को तब तक दबाए रखें जब तक कि लाइट ब्लिंक न करने लगे। फिर अपने डिवाइस के ब्लूटूथ सेटिंग्स में चुनें।

चार्जिंग
इयर बड्स
बड्स को चार्जिंग केस में रखें और चार्ज करने के लिये केस को बंद करें।
चार्जिंग केस
चार्ज करने के लिये, केस को बंद करें और केस को पावर केबल के माध्यम से पावर स्रोत्त से कनेक्ट करें।
यदि केस का संकेतक लैंप स्थायी रूप से लाल है, तो इसका मतलब है कि केस चार्ज हो रहा है। अगर यह स्थायी रूप से सफेद रंग का रहता है, तो इसका मतलब है कि केस पूरी तरह से चार्ज हो गया है।

बैटरी लेवल इंडिकेशन
सफेद: बैटरी लेवल 30% से अधिक है।
लाल: बैटरी का स्तर 30% से कम है।

बड्स केस से लेने के लिए उपयोग है, तो संकेतक लैंप बड्स के बैटरी स्तर के संबंधित रंग को फ्लैश करेगा, न की केस का रंग।
बाएं और दाएं बड्स को हटाईये। संकेतक लैंप केस के बैटरी स्तर के संबंधित रंग को फ्लैश करेगा।
Nothing फोन उपयोगकर्ताओं के लिये, आप लॉक स्क्रीन पर वीजेट सेट कर सकते हैं या एनोटिफ़िकेशन बार पर ड्रापडाउन सेटिंग्स में डिवाइस की पावर स्थितियाँ देख सकते हैं।

ईयरबड्स

सेटअप बटन
चार्जिंग पोर्ट
संकेतक लैंप

ऑपरेशन्स
म्यूज़िक/स्टैंडबाय
आगे जाने के लिये दो बार टैप करें।
पीछे जाने के लिये तीन बार टैप करें।
स्पर्श क्षेत्र को दबाकर रखने से आप एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन और पारदर्शिता मोड के बीच बदलने के लिये टच एरिया को दबाकर रखें।

कॉल
कॉल को अटेंड या डिस्कनेक्ट करने के लिये दो बार टैप करें।
कॉल को अस्वीकार करने के लिये टच एरिया पर तीन बार टैप करें।

Nothing X ऐप में और भी विकल्प।
*वैकल्पिक फ़ंक्शन: प्ले/पॉज़, पीछे जाना, आगे जाना, ऑप्ट आउट, ऑप्टिमाइज़ मोड बदलना और, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और वॉयस असिस्टेंट वेकअप करना।

पहनने की पहचान करना
बड्स पहनें। म्यूज़िक प्लेबैक के दौरान, म्यूज़िक को ऑटोमैटिकली रुकवाने के लिये बड्स को निकालें। बड्स को 3 मिनट के अंदर वापस भी पहनें तो प्लेबैक अपने आप शुरू हो जाएगा। 3 मिनट बीत गए तो आपको अपने डिवाइस पर मैनुअल तरीक़े से म्यूज़िक प्ले करने की ज़रूरत पड़ेगी।

पेयरिंग
Android डिवाइस के साथ इस्तेमाल करें (Google Fast Pair)
पहली बार इस्तेमाल या नया डिवाइस कनेक्शन
बड्स चार्जिंग केस के अंदर हों तो चार्जिंग केस खोलें और सेटअप के लिए स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों के लिए अपने Android डिवाइस के पास रखें।

अन्य डिवाइसों से कनेक्ट करें
केस खुला रहने पर बड्स को केस में रखें और सेटअप बटन को तब तक दबाए रखें जब तक कि लाइट ब्लिंक न करने लगे। फिर अपने डिवाइस के ब्लूटूथ सेटिंग्स में चुनें।

चार्जिंग
इयर बड्स
बड्स को चार्जिंग केस में रखें और चार्ज करने के लिये केस को बंद करें।
चार्जिंग केस
चार्ज करने के लिये, केस को बंद करें और केस को पावर केबल के माध्यम से पावर स्रोत्त से कनेक्ट करें।
यदि केस का संकेतक लैंप स्थायी रूप से लाल है, तो इसका मतलब है कि केस चार्ज हो रहा है। अगर यह स्थायी रूप से सफेद रंग का रहता है, तो इसका मतलब है कि केस पूरी तरह से चार्ज हो गया है।

बैटरी लेवल इंडिकेशन
सफेद: बैटरी लेवल 30% से अधिक है।
लाल: बैटरी का स्तर 30% से कम है।

बड्स केस से लेने के लिए उपयोग है, तो संकेतक लैंप बड्स के बैटरी स्तर के संबंधित रंग को फ्लैश करेगा, न की केस का रंग।
बाएं और दाएं बड्स को हटाईये। संकेतक लैंप केस के बैटरी स्तर के संबंधित रंग को फ्लैश करेगा।
Nothing फोन उपयोगकर्ताओं के लिये, आप लॉक स्क्रीन पर वीजेट सेट कर सकते हैं या एनोटिफ़िकेशन बार पर ड्रापडाउन सेटिंग्स में डिवाइस की पावर स्थितियाँ देख सकते हैं।

ようこそ

QRコードをスキャンしてNothing Xアプリをインストールします。(Android /iOS)

QRコードをスキャンすると、他の言語のユーザーガイドが表示されます。

Bluetooth:
Bluetoothがオンになっていることを確認してください。
アプリ:
Nothing Xアプリを使えば、CMF製品を最大限に活用できます。EQおよびジェスチャーコントロール設定のカスタマイズ、ファームウェアの更新などが行えます。

CMF Buds は Dirac Opteo によって強化されています
Dirac Opteoは、イヤホンのサウンドをデジタル技術で強化することにより、その潜在能力を最大限に引き出し、特許取得済みの補正技術を基に最適なリスニング体験を提供します。
Opteoは、Dirac Liveが長年の混合位相インパルス応答補正による長年の知見を活かし、高度な測定ベースの補正技術を使用して、意図しない共振や音色を取り除き、ヘッドフォンの音響性能を最大限に高めます。

イヤチップの交換
最適な着心地と音質を追求しましたのでくちゃ、適切なサイズのイヤーチップをお選びください。
サイズの異なるイヤーチップ用のアクセサリーに用意しています。
*ご購入いただいたイヤホンに装着されるのイヤーチップはMサイズです。

充電ケース

セットアップボタン
充電ポート
インジケーターランプ

イヤホン

タッチエリア

操作方法
音楽/スタンバイ
ダブルタップで次の曲に進みます。
トリプルタップで前の曲に戻ります。
タッチエリアを長押しすると、アクティブノイズキャンセリングとトランスペアレンシーモードが切り替わります。

通話
ダブルタップで電話への応答または通話の終了を行います。
タッチエリアをトリプルタップすると、着信を拒否できます。

Nothing Xアプリにはその他のオプションあります。
*オプション機能：再生/一時停止、前に戻る、次に進む、ノイズキャンセリングモードの切り替え、音量アップ、音量ダウン、音声アシスタントの起動。

装着検知
イヤホンを装着します。音楽の再生中にイヤホンを外すと、音楽再生が自動的に一時停止します。3分以内にイヤホンを装着し直すと、音楽再生が自動的に再開します。3分が経過した場合は、デバイスで音楽再生の操作を手動で行う必要があります。

ペアリング
Android デバイスで使用する (Google Fast Pair)
初回の使用または新しいデバイスとの接続時
イヤホンがセットされている充電ケースを開いてAndroidデバイスの近くに置き、その画面上でセットアップを行います。

他のデバイスに接続する
開いた充電ケースにイヤホンを入れた状態で、ライトが点滅するまでセットアップボタンを押します。次に、デバイスのBluetooth設定を選択します。

充電方法
イヤホン
イヤホンを充電ケースに入れ、ケースを閉じると、イヤホンが充電されます。
充電ケース
充電するには、ケースを閉じ、電源ケーブルを使ってケースを電源に接続します。
充電ケースの表面中は、ケースがインジケーターランプが赤色に点灯します。白色の点灯は、ケースが完全に充電されていることを示します。

バッテリーの残量レベル表示
白：バッテリー残量は30%以上です。
赤：バッテリー残量は30%未満です。

充電ケースにイヤホンが入っている場合、インジケーターランプは、充電ケースではなくイヤホンのバッテリー残量を示す色で点滅します。
左右のイヤホンを充電ケースから取り出すと、インジケーターランプは充電ケースのバッテリー残量を示す色で点滅します。
Nothingスマートフォンをご利用の場合、ドロップダウン通知バーのクイック設定でロック画面にウィジェットを設定したり、デバイスの充電状態を確認したりできます。

اهلا بك

تنزيل تطبيق Nothing X عن طريق رمز QR (Android / iOS)

امسح رمز QR لرؤية دليل المستخدم بلغات أخرى.

البلوتوث:
يرجى التأكد من تشغيل البلوتوث.
التطبيق:
استفد بأقصى حد من منتجات CMF الخاصة بك مع تطبيق Nothing X. قم بتخصيص إعدادات تحكم اللمس والتحكم بالإيماءات وتحديث البرنامج والمزيد.

سماعات CMF Buds تشغل من قبل Dirac Opteo
تعمل Dirac Opteo على تحسين الصوت في سماعات الأذن رقميًا، مما يطلق العنان لإمكاناتها الكاملة ويوفر تجربة استماع محسنة تعتمد على تقنية تصحيح حاصلة على براءة اختراع.
تستخدم Opteo تقنية تصحيح متقدمة قائمة على القياس لإزالة أي أصوات غير مقصودة أو تلوينات صوتية، مما يزيد من الأداء الصوتي لسماعات الرأس، مستفيدة من الخبرة التي تمتلكها خدمة Dirac Live وقدرتها على فرض تصحيح الاستجابة النبضية المختلطة الطور الخاص بـ Dirac Live.

ارتداء سماعة الأذن
أخذ وضعك الآن. ذات الصوت الأذن تضمن تفضيل أن تعلم الشبه وجودة الصوت المثالية.
ستجد في العلبة ملحقات على رمال أذن بأحجام مختلفة.
*سماعتك سماعات وتقبل الوسائط مرتبطة الحجم.

علبة الشحن

مصباح مؤشر
مفتاح الشحن
زر الإعداد

الإقران
استخدام مع أجهزة Android الخاصة بك (Google Fast Pair)
الاستخدام الأول مرة أو الاتصال بجهاز جديد
أثناء وجود السماعات داخل علبة الشحن، افتح علبة الشحن وضعها بالقرب من جهاز Android لإعداد على الشاشة.

الاتصال بأجهزة أخرى
مع وجود السماعات داخل العلبة المفتوحة، اضغط على زر الإعداد حتى يومض الضوء. ثم حدد الجهاز من خيارات البلوتوث على جهازك.

الشحن
سماعات الأذن
ضع السماعات في علبة الشحن، وأغلق العلبة للشحن.
علبة الشحن
للشحن، أغلق العلبة وقم بتوصيل العلبة بمصدر طاقة عبر كابل الطاقة.
إذا كان لون مصباح مؤشر العلبة أحمر دائمًا، فهذا يعني أن العلبة تشحن. إذا كان اللون أبيض دائمًا، فهذا يعني أن العلبة قد شُحنت بالكامل.

مؤشر مستوى الطاقة
أبيض: مستوى البطارية أعلى من 30%.
أحمر: مستوى البطارية أقل من 30%.

في حالة وضع السماعات في العلبة، سيومض مصباح المؤشر باللون المطابق لمستوى بطارية السماعات، وليس العلبة.
أخرج السماعة اليسرى واليمنى. سيومض مصباح المؤشر باللون المطابق لمستوى بطارية العلبة.
بالنسبة لمستخدمي هاتف Nothing، يمكن إضافة الحقول المصغرة على شاشة القفل أو التحقق من حالة الجهاز في الإعدادات السريعة في شريط الإشعارات المنسدل.

سماعات الأذن

التحكم
الموسيقى/وضع الاستعداد
انقر نقرتين مرتين للتقدم إلى الأمام.
انقر ثلاث مرات للتقدم إلى الخلف.
اضغط مع الاستمرار على منطقة اللمس للتبديل بين إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية.

المكالمات
انقر مرتين مرتين للرد على مكالمة أو إنهائها.
اضغط ثلاث مرات على منطقة اللمس لرفض المكالمة.

تتوفر خيارات إضافية في تطبيق Nothing X.
*الوظائف الاختيارية: التشغيل/الإيقاف المؤقت، التخطي للخلف، التخطي للأمام، والتبديل بين أوضاع إلغاء الضوضاء، ورفع مستوى الصوت، وخفض مستوى الصوت، وتنشيط المساعد الصوتي.

الكشف عن الارتداء
ارتدِ هذه السماعات. أزلهم من أجل إيقاف الموسيقى مؤقتًا. أعد السماعات في غضون 3 دقائق وستستأنف الموسيقى تلقائيًا. إذا لم يمكن مرور 3 دقائق، فستحتاج إلى تشغيل الموسيقى يدويًا على جهازك.

الإقران
استخدم مع أجهزة Android (Google Fast Pair)
الاستخدام الأول أو الاتصال بجهاز جديد
أثناء وجود السماعات داخل علبة الشحن، افتح علبة الشحن وضعها بالقرب من جهاز Android لإعداد على الشاشة.

الاتصال بأجهزة أخرى
مع وجود السماعات داخل العلبة المفتوحة، اضغط على زر الإعداد حتى يومض الضوء. ثم حدد الجهاز من خيارات البلوتوث على جهازك.

الشحن
سماعات الأذن
ضع السماعات في علبة الشحن، وأغلق العلبة للشحن.
علبة الشحن
للشحن، أغلق العلبة وقم بتوصيل العلبة بمصدر طاقة عبر كابل الطاقة.
إذا كان لون مصباح مؤشر العلبة أحمر دائمًا، فهذا يعني أن العلبة تشحن. إذا كان اللون أبيض دائمًا، فهذا يعني أن العلبة قد شُحنت بالكامل.

مؤشر مستوى الطاقة
أبيض: مستوى البطارية أعلى من 30%.
أحمر: مستوى البطارية أقل من 30%.

في حالة وضع السماعات في العلبة، سيومض مصباح المؤشر باللون المطابق لمستوى بطارية السماعات، وليس العلبة.
أخرج السماعة اليسرى واليمنى. سيومض مصباح المؤشر باللون المطابق لمستوى بطارية العلبة.
بالنسبة لمستخدمي هاتف Nothing، يمكن إضافة الحقول المصغرة على شاشة القفل أو التحقق من حالة الجهاز في الإعدادات السريعة في شريط الإشعارات المنسدل.

سماعات الأذن

التحكم
الموسيقى/وضع الاستعداد
انقر نقرتين مرتين للتقدم إلى الأمام.
انقر ثلاث مرات للتقدم إلى الخلف.
اضغط مع الاستمرار على منطقة اللمس للتبديل بين إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية.

المكالمات
انقر مرتين مرتين للرد على مكالمة أو إنهائها.
اضغط ثلاث مرات على منطقة اللمس لرفض المكالمة.

تتوفر خيارات إضافية في تطبيق Nothing X.
*الوظائف الاختيارية: التشغيل/الإيقاف المؤقت، التخطي للخلف، التخطي للأمام، والتبديل بين أوضاع إلغاء الضوضاء، ورفع مستوى الصوت، وخفض مستوى الصوت، وتنشيط المساعد الصوتي.

الكشف عن الارتداء
ارتدِ هذه السماعات. أزلهم من أجل إيقاف الموسيقى مؤقتًا. أعد السماعات في غضون 3 دقائق وستستأنف الموسيقى تلقائيًا. إذا لم يمكن مرور 3 دقائق، فستحتاج إلى تشغيل الموسيقى يدويًا على جهازك.