

Let's get started

User Guide

OnePlus Buds Z2



Earbuds

Touch Area



Charging Box

Indicator Lamp

Setup Button

Charging Port



Pairing and connecting

For Android phones
follow the Google Fast Pair prompts.

For non-Android phones
place the buds into the charging case with the cover opened. Press and hold the setup button of the charging case for 2s to enter Bluetooth settings. Then, select OnePlus Buds Z2.

To restore the factory settings
place the buds into the charging case with the cover opened. Press and hold the setup button of the charging case for 10s until the indicator lamp blinks red.

Note: Only OnePlus 6 and later versions are supported.

पैरिंग और कनेक्ट करना

एंड्रॉइड फोन के लिए
Google Fast Pair प्रॉम्प्ट का पालन करें।

गैर-एंड्रॉइड फोन के लिए
बुड्स को चार्जिंग केस में सूले कवर के साथ उल्टे बंद रखें। सेटिंग्स में प्रवेश करने के लिए 2 सेकंड के लिए चार्जिंग केस को प्रेस और बटन को दबाकर पकड़े दें। फिर, OnePlus Buds Z2 चुनें।

फैक्टरी सेटिंग्स को पुनर्स्थापित करने के लिए
बुड्स को चार्जिंग केस में सूले कवर के साथ उल्टे बंद रखें। प्रेस और होल्ड सेटअप बटन के लिए 10s के लिए चार्जिंग केस को प्रेस और बटन को दबाकर दें।

टिपिंग: केवल OnePlus 6 और बाद के संस्करण समर्थित हैं।



Replacing ear tips


Use ear tips in appropriate size to enjoy optimal comfort and noise cancellation experience.

Check the buds accessories for ear tips in different sizes.

कान के नुनों को बदलना

सुखद और शीट दृष्टि अनुभव के लिए उचित आकार में इवर्टिंग का उपयोग करें।

विकल्पित आकारों में इवर्टिंग के लिए बुड्स के एक्सेसरीज़ को जाँचें।



Buds details

For OnePlus 6 (or later versions)
you can set buds details and upgrade the software version of the buds under Settings > Bluetooth.

On a non-OnePlus mobile phone
download and install HeyMelody to obtain features of the buds and upgrade the software version for enhanced listening experience.

बुड्स विवरण

OnePlus 6 (या बाद के संस्करणों) के लिए
आप बुड्स के विवरण सेट कर सकते हैं और सेटिंग्स > ब्लूटूथ के तहत बुड्स को सॉफ्टवेयर संस्करण को अपग्रेड कर सकते हैं।

एक गैर-OnePlus मोबाइल फोन पर
बुड्स को सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए HeyMelody को डाउनलोड और इंस्टॉल करें और बुड्स के सॉफ्टवेयर संस्करण को अपग्रेड करें।



Play control

You can customize the single-tap, double-tap, and triple-tap functions of the left bud and right bud on the phone to perform different commands.

Single-Tap by default: "Play/Pause" and optional single-tap functions: "Play/Pause", "Previous", and "Next".

Double-tap by default: "Next" and optional double-tap functions: "Play/Pause", "Previous", "Next", and wake up voice assistant.

Triple-tap by default: "Previous" and optional triple-tap functions: "Play/Pause", "Previous", "Next", and wake up voice assistant.

पले कंट्रोल

आप अलग-अलग आदेशों को करने के लिए फोन पर बाईं कर्नल और दाईं कर्नल को टैप, डबल-टैप और ट्रिपल-टैप कार्यों को अनुकूलित कर सकते हैं।

सिंगल टैप से टैप कर "पले / पॉज" और वैकल्पिक टैप फंक्शंस: "पले/पाउज", "पिछला", "पहिला", और "अगला"।

डबल टैप से डबल-टैप कर "अगला" और वैकल्पिक डबल-टैप फंक्शंस: "पले/पाउज", "पिछला", "अगला", और स्वर सहायक को जगाए।

ट्रिपल टैप से ट्रिपल-टैप "पिछला" और वैकल्पिक ट्रिपल-टैप फंक्शंस: "पले/पाउज", "पिछला", "अगला", और भाषण सहायक को जगाए।

Noise control

Press and hold the touch area for 1s to switch the noise control mode between "Max noise cancellation" and "Transparency" by default.

To switch between two different modes, enter Settings > Buds details.

शोर नियंत्रण

डिफॉल्ट रूप से "इंटेन्सिव नॉइज कैंसलेशन" और "ट्रान्स्पैरेंसी" के बीच शोर नियंत्रण मोड को स्विच करने के लिए 1s के लिए स्पर्श क्षेत्र को दबा दें।

अधिक मोड को बीच स्विच करने के लिए, सेटिंग्स-बुड्स विवरण दर्शन करें।

Other function control

Call control

Answer/End: Double-tap

Reject: Press and hold the bud for 3s

Switch the device

Press and hold either bud (in powered-on status) for 3s to reconnect to the previous device.

In-ear detection

During music playback, the buds automatically pause the music when you take them off. If you put the buds back within three minutes, the buds automatically resume the music.

अन्य फ़ंक्शन नियंत्रण

कॉल नियंत्रण

उत्तर/अंत: डबल-टैप

अस्वीकार: 3 सेकंड के लिए बूट को दबाकर पकड़े दें।

डिवाइस स्विचिंग

पिछले डिवाइस को फिर से कनेक्ट करने के लिए 3 सेकंड के लिए कर्नल भी दबा दें।

इन-ईयर डिटेक्शन

म्यूजिक प्लेबैक के दौरान, जब आप उन्हें हटा लेते हैं, तो बुड्स अपने आप संगीत को पॉज कर देते हैं। अगर आप तीन मिनट के अंदर बुड्स को फिर से रख देते हैं, तो बुड्स अपने आप म्यूजिक को दुबारा चालू कर देते हैं।



Charging the buds

Put the buds in the charging case to initiate charging.

Charge the charging case
Connect the charging case to a power supply through the charging cable delivered with the buds to charge the charging case.

बुड्स को चार्ज करना

बुड्स को चार्ज करें
चार्जिंग केस को बुड्स के लिए बुड्स को चार्जिंग केस में रखें।

चार्जिंग केस को चार्ज करना
चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल को बुड्स के साथ दिए गए चार्जिंग केबल के माध्यम से पावर सप्लाय से कनेक्ट करें।

Version: 1.0