

SB-X350A
User Manual

Unboxing

SB-X350A

Type-C charging cable

User Manual

3.5mm line-in AUX cable

Product Overview

- Battery life indicator light
- Volume/Next track
- Volume/Previous track
- Play/Pause/TWS connection/BT Disconnection
- Hands-Free calling
- Mode
- Power button
- Status indicator light
- Reset button
- USB driver slot
- AUX in slot
- Type-C charging port
- Built-in microphone

Power ON/OFF
Hold down power button for 3 seconds.

Switching playback modes
Short press mode button to switch between BT-AUX-USB mode.

TWS Connection/ BT Disconnection
Double press to initiate TWS connection.
Long press to disconnect BT connection.

Volume +/-, Next/Previous Track
Long press & button to decrease & increase audio volume respectively.
Short press & to trigger previous & next track respectively.

USB driver playback
Insert the USB driver Audio prompt accompanied by Orange indicator light indicates successful connection. Playback will start immediately.

AUX Line-In Playback
Power up the speaker, insert 3.5mm audio cable. (White indicator light indicates successful connection). Playback will start immediately.

BT Connection

- Power on SB-X350A.
- Find "SB-X350A" in your mobile BT devices list and connect.

Battery & Charging
Connect USB Type-C charging cable to any power source and to SB-X350A as shown.

*Supports 5V quick charging. Maximum quick charging output: 40W
*Charging time: 3-5 hours
Playback time: 6-8 hours

Connect + Mode (TWS)
Perform Bluetooth connection (Refer to Device Walkthrough - Bluetooth Connection) with the selected host speaker unit.
Double press dedicated TWS function button on the host speaker unit to enter TWS pairing mode.
(Refer to Device Overview)
Turn on the other speaker unit and Double Press dedicated TWS function button TWS connection will start automatically.
To connect more speaker unit, repeat the last step.

In Connect + Mode (TWS)

- Short press play/pause button on the host speaker unit, all the devices will proceed play/pause instruction.
- Double press play/pause button on the host speaker unit, host speaker unit exit Connect+ Mode, but stay on Bluetooth connect, all the guest speaker unit will stay on Connect+ Mode.
- Double press play/pause button on the guest speaker unit, guest speaker unit exit Connect+ Mode.
- Short press play/pause button on the guest speaker unit, all the devices will proceed play/pause instruction.

*Connect up to 100 units within a 20 (m) meter radius.
Only Compatible with model: SB-X350A & SB-X350 (GCC3031 Chipset).

LED Indicator Light

Blue BT Mode: Flash quickly BT ready to pair
Flash slowly BT connected successfully / Pause
Stay on Playing music

White AUX mode: Stay on AUX IN Playing / Pause
Flash slowly Pause

Orange USB mode: Stay on USB Play
Flash slowly Pause

TWS Ready to pair: (Blue and white blinking light)
TWS Successful Connection/ Paused: Blue and white light flashes slowly
TWS Audio Playback: Blue and white light

Low battery:
Audiodprompt "Beep" will be played. Speaker will shutdown after 3 prompts.

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.
Explore more at www.aiwa.com

SB-X350A
Bedienungsanleitung

Unboxing

SB-X350A

Type C Ladekabel

Bedienungsanleitung

3.5mm Aux Kabel

Produktübersicht

- Batterielebensdauer-Anzeigelampe
- Volumen + / Vorheriger Titel
- Laustärke - / Nächster Titel
- Play/Pause/TWS Connection / BT Disconnection
- Handfreies Telefonieren
- Modus
- Netzschalter
- Statusanzeige
- Reset-Taste
- USB-Steckplatz

Einschalten / Ausschalten
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt

Wiedergabemodus wechseln
Drücken Sie kurz die Modustaste , um zwischen dem BT-AUX-USB-Modus zu wechseln.

TWS-Verbindung / BT-Trennung
Drücken Sie zweimal um die TWS-Verbindung herzustellen
Drücken Sie lang , um die BT-Verbindung zu trennen

Laustärke +/-, Nächster / Vorheriger Titel
Langes Drücken von & , um die Lautstärke zu verringern bzw. zu erhöhen

USB-Treiberwiedergabe
Stecken Sie den USB-Treiber ein (Audio-Eingabeaufforderung mit orangefarbener Anzeige zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde).
Die Wiedergabe beginnt sofort.

Aux Line-In-Wiedergabe
Schalten Sie den Lautsprecher ein und setzen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel ein. (Weiße Anzeigelampe zeigt erfolgreiche Verbindung an)

BT Verbindung herstellen

- Schalten Sie den SB-X350A ein
- Finden Sie "SB-X350A" in der Liste Ihrer mobilen BT-Geräte und stellen Sie eine Verbindung her.

Akku & Laden
Schließen Sie das USB-Ladekabel Type C wie gezeigt an eine beliebige Stromquelle und an den SB-X350A an.

*Unterstützt 5V-Schnellladung. Maximale Schnellladeleistung: 40W
*Ladungszeit: 3-5 Stunden
Wiedergabezeit: 6-8 Stunden

TWS Verbindung herstellen

Führen Sie mit der ausgewählten Host-Lautsprechereinheit eine Bluetooth-Verbindung durch (siehe siehe BT-Geräte Liste im Startkapitel)

Drücken Sie die spezielle TWS-Funktionstaste an der Host-Lautsprechereinheit zweimal, um den TWS-Pairing-Modus aufzurufen.

Schalten Sie die andere Lautsprechereinheit ein und drücken Sie zweimal die entsprechende TWS-Funktionstaste.

Die TWS-Verbindung wird automatisch gestartet. Um weitere Lautsprechereinheiten anzuschließen, wiederholen Sie den letzten Schritt.

Verbindungsmodus TWS

- Drücken Sie kurz die Wiedergabe / Pause-Taste an der Host-Lautsprechereinheit. Alle Geräte fahren mit der Wiedergabe / Pause-Anweisung fort.
- Drücken Sie kurz die Wiedergabe / Pause-Taste an der Host-Lautsprechereinheit, nur die weiter Gastlautsprechereinheit spielt / pausiert.
- Drücken Sie zweimal die Wiedergabe / Pause-Taste an der Host-Lautsprechereinheit, und beenden Sie die Verbindung der Connect + Modus. Halten Sie jedoch die Bluetooth-Verbindung aufrecht. Alle Gastlautsprechereinheiten bleiben im Connect + Modus.
- Drücken Sie die Wiedergabe / Pause-Taste an der Gastlautsprechereinheit zweimal, und beenden Sie den Connect + Modus.

*Schließen Sie bis zu 100 Geräte in einem Radius von 20 (m) Metern an.
Nur kompatibel mit Modell SB-X350A und SB-X350 (GCC3031-Chipset).

LED-Kontrollleuchte

Blauer BT-Modus: Schnell blinken - BT bereit zum Pairing
Langsam blinken - BT erfolgreich verbunden / Pause
Bleibt dran - Musik spielen

Weißer Aux Modus: Bleibt an - AUX IN Abspielen / Pause
Orange USB-Modus: Bleibt an - USB Abspielen
Langsam blinken - Pause

TWS Bereit zum Kopplern: (Blau und weißes Blinklicht)
TWS-erfolgreiche Verbindung / Pause: Blau und weißes Licht blinkt langsam
TWS-Audiowiedergabe: Blau und weißes Licht

Niedriger Batteriestatus:
Die Audio-Eingabeaufforderung "Beep" wird abgespielt. Der Lautsprecher wird nach 3 Eingabeaufforderungen heruntergefahren.

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.
Explore more at www.aiwa.com

SB-X350A
User Manual

Unboxing

SB-X350A

Type-C USB cable

User Manual

3.5mm AUX cable

การประกอบผลิตภัณฑ์

- ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
- ปุ่มเพิ่ม/ลดเสียง
- ปุ่ม Play/Pause/TWS Connection / BT Disconnection
- ปุ่ม Hands-Free Calling
- ปุ่ม Mode
- ปุ่ม Power
- ปุ่ม Status Indicator Light
- ปุ่ม Reset
- ช่องเสียบสาย USB
- ช่องเสียบสาย AUX

Einrichten

BT-Verbindung herstellen

- SB-X350A einschalten
- "SB-X350A" in der Liste Ihrer mobilen BT-Geräte finden und verbinden.

Akku & Laden
Schließen Sie das USB-Ladekabel Type C wie gezeigt an eine beliebige Stromquelle und an den SB-X350A an.

*Unterstützt 5V-Schnellladung. Maximale Schnellladeleistung: 40W
*Ladungszeit: 3-5 Stunden
Wiedergabezeit: 6-8 Stunden

การเชื่อมต่อ TWS

ดำเนินการเชื่อมต่อ TWS ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

- กดปุ่ม Play/Pause/TWS Connection / BT Disconnection บนเครื่องโฮสต์ 2 ครั้ง เพื่อเข้าสู่โหมดการเชื่อมต่อ TWS
- เปิดเครื่องเล่นลำโพงที่เชื่อมต่อและกดปุ่ม Play/Pause/TWS Connection / BT Disconnection 2 ครั้ง
- เชื่อมต่อและกดปุ่ม Play/Pause/TWS Connection / BT Disconnection 2 ครั้ง

*รองรับการเชื่อมต่อได้สูงสุด 100 เครื่องในรัศมี 20 (ม) เมตร
เข้ากันได้เฉพาะกับรุ่น SB-X350A และ SB-X350 (ชิปเซ็ต GCC3031) เท่านั้น

เชื่อมต่อโหมด TWS

- กดปุ่ม Play/Pause/TWS Connection / BT Disconnection บนเครื่องโฮสต์สั้น ๆ
- กดปุ่ม Play/Pause/TWS Connection / BT Disconnection บนเครื่องโฮสต์สั้น ๆ
- กดปุ่ม Play/Pause/TWS Connection / BT Disconnection บนเครื่องโฮสต์สั้น ๆ
- กดปุ่ม Play/Pause/TWS Connection / BT Disconnection บนเครื่องโฮสต์สั้น ๆ

*รองรับการเชื่อมต่อได้สูงสุด 100 เครื่องในรัศมี 20 (ม) เมตร
เข้ากันได้เฉพาะกับรุ่น SB-X350A และ SB-X350 (ชิปเซ็ต GCC3031) เท่านั้น

ไฟ LED ควบคุมสถานะ

โหมดสีฟ้า (BT): แสงกะพริบเร็ว - พร้อมเชื่อมต่อ
แสงกะพริบช้า - BT เชื่อมต่อสำเร็จ / หยุด
คงที่ - กำลังเล่นเพลง

โหมดสีขาว (AUX): คงที่ - กำลังเล่นเพลง AUX IN / หยุด
แสงกะพริบช้า - หยุด

โหมดสีส้ม (USB): คงที่ - กำลังเล่นเพลง USB
แสงกะพริบช้า - หยุด

TWS พร้อมเชื่อมต่อ: (แสงสีฟ้าและสีขาวกะพริบ)
TWS เชื่อมต่อสำเร็จ / หยุด: แสงสีฟ้าและสีขาวกะพริบช้า
TWS กำลังเล่นเพลง: แสงสีฟ้าและสีขาวกะพริบช้า

สถานะแบตเตอรี่ต่ำ:
คำเตือนเสียง "Beep" จะถูกเล่น. ลำโพงจะปิดตัวหลังจากคำเตือนเสียง 3 ครั้ง

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.
Explore more at www.aiwa.com

SB-X350A
使用手册

包装内容

SB-X350A 蓝牙音箱一台

Type-C充电线 1根

使用手册

3.5mm Line-In音频线 1根

产品介绍

- 电量指示灯
- 增加音量/下一曲
- 减少音量/上一曲
- 播放/暂停/TWS连接/配对蓝牙设备
- 选频键
- 模式切换键
- 电源键
- 状态指示灯
- 重置键
- USB接口
- AUX IN音频接口
- AUX IN音频接口
- Type-C充电接口
- 麦克风 (内置于SB-X350A内部)

快速入门

蓝牙连接 BT

- 打开 SB-X350A
- 在您的手机蓝牙设备列表中找到 "SB-X350A" 并连接。

电池与充电
将 USB Type-C 充电线连接到任何电源并连接到 SB-X350A 如图所示。

*支持 5V 快速充电。最大快速充电输出功率: 40W
*充电时间: 3-5 小时
播放时间: 6-8 小时

配对模式 (TWS)

执行蓝牙配对 (请参考设备入门 - 蓝牙配对) 与选定的主机扬声器单元。
双击专用 TWS 功能按钮以进入 TWS 配对模式。
3 秒长按专用 TWS 功能按钮，TWS 配对将自动开始。
要连接更多扬声器单元，请重复最后一步。

在 TWS 配对模式下

- 短按播放/暂停按钮，所有设备都将执行播放/暂停指令。
- 双击播放/暂停按钮，主机扬声器单元退出 TWS 配对模式，但仍保持蓝牙连接，所有客扬声器单元将保持在 TWS 配对模式。
- 双击播放/暂停按钮，客扬声器单元退出 TWS 配对模式。
- 短按播放/暂停按钮，所有设备都将执行播放/暂停指令。

*最多可连接 100 个设备，半径为 20 (m) 米。
*仅兼容型号 SB-X350A、SB-X350 (GCC3031 芯片组)。

LED 指示灯

蓝色 BT 模式: 快速闪烁 - 等待配对
缓慢闪烁 - BT 连接成功 / 暂停
常亮 - 正在播放音乐

白色 AUX 模式: 常亮 - AUX IN 播放 / 暂停
缓慢闪烁 - 暂停

橙色 USB 模式: 常亮 - USB 播放
缓慢闪烁 - 暂停

TWS 准备配对: (蓝色和白色闪烁)
TWS 成功连接/暂停: 蓝色和白色灯光缓慢闪烁
TWS 音频播放: 蓝色和白色灯光

低电量:
将发出 "Beep" 提示音。扬声器将在 3 次提示音后关机。

限制物質含有情況標示圖

項目名稱	RoHS 指令限制物質含量標示					
	鉛 (Pb)	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	六價鉻 (Cr6+)	多環芳烴 (PAHs)	多環芳烴 (PBBs)
電機線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部零件	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○

備註: "○" 表示該物質含量低於 0.1% (重量百分比)。
備註: "△" 表示該物質含量低於 0.1% (重量百分比)。
備註: "○" 表示該物質含量低於 0.1% (重量百分比)。
備註: "△" 表示該物質含量低於 0.1% (重量百分比)。

Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.
Explore more at www.aiwa.com