

A large, light gray graphic consisting of two parallel, slanted vertical bars with a slight curve at the top, positioned behind the word 'PHANTOM'.

# PHANTOM

I M P L O S I V E   S O U N D

QUICK START


10 years of research and development were needed to fuel life into Phantom and offer unrivaled audio technologies in an ultra-compact design.

**The result is a truly exceptional sound that over-delivers on all scores:**  
a disproportionately high performance-density ratio;  
absence of background noise, distortion or saturation, however loud the volume;  
implosive bass you feel with your whole body. Emotion comes through, unspoiled.

**Made in France**

# START PHANTOM

- 1 Power-up your PHANTOM and wait until it emits a sound.  
Repeat this step if you have more than one PHANTOM.



- 2 Download and launch the DEVIALET APP, then follow the steps indicated on the screen.



- 3 Enjoy PHANTOM!

## TO PLAY VIA BLUETOOTH

- Press and hold PHANTOM Bluetooth button for 2 seconds.  
When the indicator light blinks blue.  
PHANTOM is ready to be paired to a Bluetooth device.
- Open the Bluetooth settings on your device and search for «PHANTOM-XXXX».





**Ethernet**

Connect to your router using an Ethernet cable for greater network stability

**A/C Input**

Connect to a power socket

**Analog/optical audio jack**

Connect to your TV, Blu-ray player, MP3 player...

**Rear button**

Press and hold for 2 seconds: Standby mode  
Press and release once quickly (system in standby mode): Power on  
Press and release once quickly (system switched on): Indicates status  
Press and release three times quickly: Enable setup mode  
Press and hold for 7 seconds: Reset Phantom

● **Indicator light**



**Bluetooth / Analog/Optical Audio Input**

Press and release: switch between Bluetooth and analog/optical input jack  
Press and hold: enable Bluetooth pairing mode



**Volume**

Press to lower/increase volume



**Play / Pause**

Press and release once quickly: Play / Pause




**Link**

Press when prompted to do so by the Devialet app



# DÉMARRER PHANTOM

- 1 Branchez votre PHANTOM et attendez que l'appareil émette un son.  
Recommencez l'opération si vous possédez plusieurs PHANTOMS.



- 2 Téléchargez et lancez l'application DEVIALET  
puis suivez les étapes indiquées à l'écran.



- 3 Bonne écoute !

## POUR JOUER EN BLUETOOTH

- Faire un appui long (2sec) sur le bouton Bluetooth de PHANTOM.  
L'indicateur lumineux clignote alors en bleu.  
PHANTOM est prêt à être appairé à un appareil Bluetooth.
- Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et cherchez «PHANTOM-XXXX».





### Ethernet

Connectez un câble ethernet à votre routeur/box si une connexion internet plus stable est nécessaire

### Prise d'alimentation

Connexion à une prise de courant

### Entrée jack audio analogique/optique

Connectez votre téléviseur, lecteur Blu-ray, lecteur mp3...

### Bouton arrière

- 1 appui long (2 secondes) : mettre le produit en veille
- 1 appui court (produit en veille) : allumer le produit
- 1 appui court (produit sous tension) : indiquer l'état du produit
- 3 appuis courts : activer le mode installation
- 1 appui très long (7 secondes) : réinitialiser le produit

### ● Indicateur lumineux

### ⌘ Bluetooth / Jack audio Analogique/Optique

- 1 appui court : activer la source Bluetooth / activer l'entrée jack audio analogique/optique.
- 1 appui long : lancer le mode d'appairage Bluetooth

### — + Volume

- 1 appui court : diminuer le volume / augmenter le volume

### >|| Play / Pause

- 1 appui court : lecture / pause




### Link

- 1 appui court lorsque l'application Devialet vous le demande



# STARTEN PHANTOM

- 1 Schalten Sie PHANTOM ein und warten Sie, bis Sie den Ton hören.  
Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie mehr als einen PHANTOM besitzen.



- 2 Laden und starten Sie die Devialet App und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm.




- 3 Viel Spaß

## FÜR DIE WIEDERGABE ÜBER BLUETOOTH

- Üben Sie einen langen Druck (2 Sekunden) auf die Bluetooth-Taste des PHANTOM aus. Die Leuchtanzeige blinkt im Anschluss blau. PHANTOM ist nun bereit, mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt zu werden.
- Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen in Ihrem Gerät und suchen Sie «PHANTOM-XXXX».





**Ethernet**

Verbinden Sie Ihren Router mit einem Ethernet-Kabel für mehr Stabilität im Netzwerk

**A/C-Eingang**

Anschluss an das Stromnetz

**Analoge/optische Audio-Eingangsbuchse**

Anschluss an TV, Blu-ray-Player, MP3-Player, etc.

**Hintere Taste**

- Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten: Stand-by-Modus
- Drücken und loslassen (System in Standby-Modus): Eingeschaltet
- Drücken und loslassen (System eingeschaltet): Zeigt den Status an
- Dreimal schnell drücken und loslassen: Setup-Modus aktivieren
- Taste 7 Sekunden lang gedrückt halten: Phantom zurücksetzen

● **Kontrollleuchte**

⌘ **Bluetooth / Analoge/Optische Audio-Eingangsbuchse**

Drücken und loslassen: Umschalten zwischen Bluetooth und analoger/optischer Eingangsbuchse  
Taste gedrückt halten: Aktivierung des Bluetooth-Pairing-Modus

— + **Lautstärke**

Drücken, um die Lautstärke zu verringern / Zum Erhöhen der Lautstärke drücken

>|| **Play / Pause**

Press and release once quickly: Play / Pause



**Link**


Drücken Sie bei Aufforderung durch die Devialet-App





# DESPIERTE A SU PHANTOM

- 1 Encienda el PHANTOM y espere hasta que emita un sonido. Si tiene más de un PHANTOM, por favor repita la operación.



- 2 Descargue y abra el app DEVIALET. A continuación, siga los pasos indicados en la pantalla.



- 3 Disfrute

## PARA REPRODUCIR MEDIANTE BLUETOOTH

- Pulsa durante dos segundos el botón de Bluetooth de PHANTOM. La luz indicadora parpadeará en azul. PHANTOM está listo para ser emparejado con un dispositivo Bluetooth.
- Entre en los ajustes Bluetooth de tu dispositivo y busque «PHANTOM-XXXX».





### Ethernet

Conexión al router con un cable Ethernet para una mayor estabilidad de la red

### Entrada A/C

Conexión a la red eléctrica

### Entrada de audio analógica / óptica

Conexión a su televisor, reproductor Blu-ray, reproductor de MP3, etc.

### Botón posterior

Pulsar y mantener pulsado durante 2 segundos: modo standby

Pulsar y soltar (sistema en modo standby): Encendido

Pulsar y soltar (sistema encendido): Indica el estado

Pulsar y soltar rápidamente tres veces: Activa el modo de configuración

Pulsar y mantener pulsado durante 7 segundos: Reinicia Phantom

### ● Indicador de luz



### Bluetooth / Entrada de audio analógica / óptica

Pulsar y soltar: alterna entre Bluetooth y entrada analógica / óptica

Pulsar y mantener pulsado: habilita el modo de emparejamiento por Bluetooth



### Volume

Pulsar para bajar/subir el volumen



### Play / Pause

Pulsar y soltar: Play / Pause




### Link

Pulsar cuando lo indique la aplicación Devialet



# INICIALIZE PHANTOM

- 1 Ligue o PHANTOM e espere até ele emitir um som.  
Operação a repetir caso haja mais de um PHANTOM.



- 2 Baixe e lance o app DEVIALET, em seguida siga os passos indicados na tela de seu aparelho.



- 3 Aproveite

## PARA USAR EM MODO BLUETOOTH

- Pressione longamente (2 segs.) o botão Bluetooth do PHANTOM.  
O indicador luminoso começa a piscar em azul.  
O PHANTOM está pronto para ser emparelhado a um dispositivo Bluetooth.
- Abra as definições de Bluetooth no dispositivo e procure por «PHANTOM-XXXX».





### Ethernet

Ligue ao seu router utilizando um cabo Ethernet para melhor estabilidade de rede

### Entrada A/C

Ligue à corrente

### Jack de áudio analógico/óptico

Ligue à sua TV, leitor de Blu-ray, leitor de MP3...

### Botão traseiro

Prima continuamente durante 2 segundos: Modo Standby

Prima e solte (sistema em modo standby): Ligado

Prima e solte (sistema ligado): Indica estado

Prima e solte rapidamente três vezes: Ativar modo de configuração

Prima continuamente durante 7 segundos: Reconfigurar Phantom

### ● Luz indicadora

### ⌘ Ficha de Áudio Bluetooth/Analógica/Ótica

Prima e solte: alterne entre as fichas Bluetooth e analógica/óptica

Prima continuamente: ativar modo de emparelhamento Bluetooth

### — + Volume

Prima para baixar/aumentar o volume

### >|| Play / Pause

Press and release once quickly: Play / Pause


### 🔗 Link

Prima quando lho for indicado pela app Devialet



# 启动 PHANTOM

- 1 接通 PHANTOM 电源 等待其发出声音。  
如果阁下拥有超过一个PHANTOM，请重复此操作。



- 2 下载后登录DEVIALET App，  
并按照屏幕显示的步骤进行操作。



- 3 开始欣赏

## 通过蓝牙播放

- 长按Phantom 的蓝牙连接标志（2秒）  
直到蓝光亮起。  
此时Phantom 已可连接蓝牙设备。
- 打开设备上的蓝牙设置，然后搜索 “PHANTOM-XXXX” ， 连接成功。





**以太网**  
使用以太网线连接至路由器，  
可以提高网络的稳定性

**A/C 输入**  
连接至电源

**模拟/光纤音频输入**  
连接至你的电视机、  
蓝光播放器、MP3播放器等

#### 背部按钮

长按两秒进入待机模式  
当处于待机状态时，按下一次即启动电源  
当处于工作状态时，按下一次为状态指示  
重复快速按下三次，则启动设置模式  
长按7秒，恢复PHANTOM出厂设置

● 指示灯

✎ 蓝牙/模拟/光纤音频输入  
点按一次，在蓝牙/模拟/光纤输入间切换  
长按则启动蓝牙配对模式

— + 音量  
降低音量 / 升高音量

>|| 播放/暂停  
点按一次，播放/暂停（如果可用）


🔗 连接  
当Devialet APP提示时点按

我们在以下网站为您提供帮助：[help.devialet.com](http://help.devialet.com)



# START PHANTOM

- 1 重啟 PHANTOM 及等待直至其發出聲響。  
如果您有兩台以上的 PHANTOM，請重複相同的流程操作。



- 2 下載並開啟 DEVIALET 應用程式，  
請依照畫面中的指示操作。



- 3 請享受

## 透過藍牙播放

- 長按 PHANTOM 的藍牙鈕 (2秒)。  
這時指示燈閃藍光。  
PHANTOM 已可搭配藍牙設備使用。
- 打開設備上的藍牙設定，搜尋 “ PHANTOM-XXXX ”，點選並完成連結。





**Ethernet 以太網**  
使用以太網電纜連接至路由器，  
可以提高網路的穩定性

**A/C 輸入**  
連接至電源

**模擬/光纖音頻輸入插孔**  
連接至您的電視機、藍光播  
放器、MP3播放器等

#### 後按鈕

長按2秒鐘:待機模式  
按下並鬆開(系統處於 待機模式):打開電源  
按下並鬆開(系統啟動時):指示狀態  
重複三次快速按下並鬆開:啟動設置模式  
長按7秒鐘:重置 PHANTOM

#### ● 指示燈

✎ **藍牙/模擬/光纖音頻輸入**  
按下並鬆開:在藍牙和模擬/光纖輸入插孔之間切換  
長按:啟動藍牙配對模式

— + **音量**  
降低音量 / 升高音量

>|| **播放/暫停**  
按下並鬆開:播放/暫停(如果可用)


🔗 **鏈接**  
當Devialet 應用程序提示時按下





# START PHANTOM

- 1 PHANTOM の電源を入れる。  
2台以上 Phantom をお持ちの場合は、設定をそれぞれ行います。



- 2 DEVIALET アプリをダウンロード、起動し、  
画面に表示される手順に従います。



- 3 お楽しみください

## BLUETOOTH 接続での再生

- PHANTOMのBluetooth ボタンを長押し(2秒間)します。  
インジケーターが青色に点滅すると、  
PHANTOMがBluetooth機器とペアリング可能になります。
- お使いのデバイスのBluetooth設定を開き、「PHANTOM-XXXX」と接続します。





#### イーサネット

イーサネット・ケーブルを使用して、ルーターに接続し、ネットワーク安定性を高めることができます

#### A/C入力

電源に接続します

#### アナログ/光デジタル音声入力 ジャック

テレビ、ブルーレイ再生機、MP3プレーヤー等と接続

#### 後部ボタン

2秒間長押しする: スタンバイ・モード

プレス・アンド・リリースする(システムがスタンバイ・モード時): 電源オン

プレス・アンド・リリースする(システムがスイッチオン状態時): ステータスを表示します

素速く3回プレス・アンド・リリースする: セットアップ・モードを有効化

7秒間長押し: PHANTOM(ファントム・リアクター)をリセットします

#### ● 表示灯

#### ✧ Bluetooth/アナログ/光デジタル音声入力

プレス・アンド・リリース: Bluetoothとアナログ/光デジタル音声用ジャックの切り替え

長押し: Bluetoothのペアリングモードを有効化

#### — + 音量

押すことで音量を下げます / 押すことで音量を上げます

#### >|| 再生/一時停止

プレス・アンド・リリースする: 再生/一時停止(機能が利用可能な場合)

#### 🔗 リンク

Devialetアプリで「リンクボタンを押してください」のプロンプトが表示された場合は、リンクボタンを押します


私たちがお手伝いいたします: [help.devialet.com](http://help.devialet.com)



# START PHANTOM

1

接通 PHANTOM 电源 等待其发出声音。  
한 번에 하나의 PHANTOM만 셋팅할 수 있으므로,  
여러 대를 소지하고 있을 경우, 같은 과정을 반복해주세요.



2

DEVIALET 앱을 다운로드하고 실행 한 후,  
화면에 표시된 단계를 따라 주세요.



3

이제 사용하면 됩니다

## 블루투스로 재생하기

- 표시등이 파란색이 들어 오면, PHANTOM의 블루투스 버튼을 2 초 동안 길게 누릅니다. PHANTOM가 블루투스 장치와 페어링할 준비가 되었습니다.
- 기기의 블루투스 설정을 연 후 “PHANTOM-XXXXi”를 찾으십시오.





### 이더넷

Connect to your router using 네트워크 안정성을 높이기 위해 이더넷 케이블을 사용하여 라우터에 연결할 수 있습니다

### A / C 입력

전원 소켓 연결

### 아날로그 / 옵티컬 오디오 잭

TV 연결  
Blu-ray 플레이어, MP3 플레이어 ...

### 후면 버튼

2 초 동안 길게 한 번 누르기 : 대기 모드  
 짧게 한 번 누르기 (시스템 대기 모드 상태시) : 전원 켜기  
 짧게 한 번 누르기 (시스템 스위치 ON 상태시) : 상태 표시하기  
 짧고 빠르게 세 번 누르기 : 설정 모드 활성화하기  
 7 초 동안 길게 누르기 : 팬텀 재설정

### ● 표시등

✧ 블루투스 / 아날로그 / 옵티컬 오디오 입력  
 한 번 누르기 : 블루투스와 아날로그 / 옵티컬 입력 잭 전환  
 한 번 길게 누르기 : 블루투스 페어링 모드 활성화

— + 음량  
 볼륨 + - 조절하기

>|| 재생 / 일시 중지  
 짧게 한 번 누르기 : 재생 / 일시 중지

🔗 링크  
 Devialet 앱을 통한 설정 시, 안내 표시에 따라 눌러주세요



# PHANTOM 2 YEAR WARRANTY

**PHANTOM 2 ANS GARANTIE / PHANTOM 2 JAHRE GARANTIE / PHANTOM 2 AÑOS GARANTÍA /  
PHANTOM 2 ANNI GARANZIA / PHANTOM 2 ANOS GARANTIA / PHANTOM 2 年质保 /  
PHANTOM 2年保修期 / PHANTOM 2년 보증 / PHANTOM 2 年間保証 / PHANTOM ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**

## **More information on:**

Pour plus d'informations / Weitere Informationen über / Más información en / *Ulteriori informazioni su* / *Mais informações em* /  
更多信息请访问以下网站 / 更多資訊 / 자세한 정보 / さらに詳しい情報はこちらから: / Подробная информация на

*devialet.com*



DEVIALET