

cmf by NOTHING

NECKBAND PRO

USER GUIDE

MODEL: B164

WELCOME

Bluetooth:

Please make sure Bluetooth is turned on.

App:


Get the most out of your CMF products with the Nothing X app. Customise EQ and button control settings, update firmware, and more.



Scan QR code to install the Nothing X app. (Android / iOS)

Replacing ear tips

Choose ear tips in appropriate size for optimal comfort and sound quality. Check the accessories for ear tips in different sizes. *Earphones arrive with medium size attached.



स्वागत है

ब्लूटूथ:

कृपया सुनिश्चित करें कि ब्लूटूथ ऑन है।

ऐप:


Nothing X ऐप के साथ अपने CMF उत्पादों का अधिकतम लाभ उठाएं। EQ और बटन नियंत्रण सेटिंग्स, फ़र्मवेयर अपडेट करें, और भी बहुत कुछ करें।



Nothing X ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें। (Android / iOS)

ईयर टिप्स बदलना

अधिक आराम और ध्वनि की बेहतर गुणवत्ता के लिए उचित आकार के ईयर टिप्स चुनें। अलग-अलग साइज के ईयर टिप्स पडल कर देखें। *ईयरफोन मध्यम आकार में आते हैं।



Power On/Off
Magnetic Type

Earphones will automatically turn on when separated and automatically turn off when together.

Pair

First time use connection: Separate the earphones. The earphones will automatically enter pairing mode for new devices. For Android devices, please place your earphones near the device for on-screen setup. For iOS devices, please select the earphones in the Bluetooth settings on your device to complete the connection.



पावर ऑन/ऑफ

मैग्नेटिक टाइप

अलग होने पर ईयरफोन स्वचालित रूप में ऑन हो जाएंगे और एक साथ होने पर स्वचालित रूप से बंद हो जाएंगे।

पेयर करें

पहली बार कनेक्शन का उपयोग करें: ईयरफोन को अलग करें। ईयरफोन स्वचालित रूप से नए डिवाइस के लिए पेयरिंग मोड में प्रवेश करेंगे। Android डिवाइस के लिए, कृपया अपने ईयरफोन को ऑन-स्क्रीन सेटअप के लिए डिवाइस के पास रखें। iOS डिवाइस के लिए, कृपया अपने डिवाइस में ब्लूटूथ सेटिंग्स में ईयरफोन का चयन करें।



Connect to other devices / Re-pairing a new device

In the power-on state, press and hold the function button for 3 seconds until the white light blinks. Then select in Bluetooth settings on your device.

Device switchover

Double-press the function button to return to the last connected device.

Factory Reset

Press and hold the smart dial and function button together, for 5 seconds, to reset the earphones to factory settings.

अन्य डिवाइस से कनेक्ट करके नए डिवाइस को फिर से पेयर किया जा रहा है


पावर-ऑन स्थिति में, फंक्शन बटन को 3 सेकंड तक दबाकर रखें जब तक कि सफ़ेद रोशनी बलक़िन न करे। फिर अपने डिवाइस में ब्लूटूथ सेटिंग्स में चयन करें।

डिवाइस स्विचओवर

पछिले कनेक्टेड डिवाइस पर लौटने के लिए फंक्शन बटन को दो बार दबाएं।

फैक्ट्री रीसेट

ईयरफोन को फ़ैक्ट्री सेटिंग्स पर रीसेट करने के लिए, स्मार्ट डायल और फंक्शन बटन को एक साथ 5 सेकंड तक दबाकर रखें।




Operations
Smart Dial

- Long press: Switch between Active Noise Cancellation and Transparency Mode.
- Press: Pause/continue music when music is being played. Answer or hang up a call.
- Double press: Play the next song. Reject an incoming call.
- Triple press: Play the previous song.
- Rotate: Anticlockwise rotation: Decrease volume. Turn clockwise: Increase volume.

More options in Nothing X app. *Optional functions: skip back, skip forward, switch noise cancellation mode and wake up Voice Assistant.

Charging

To charge, connect earphones to a power supply through a power cable. If the indicator lamp of the earphones is permanently red, the earphones are charging. If it is permanently white, the earphones are fully charged.



स्वागत है
स्मार्ट डायल

- देर तक दबाएं: सक्रिय और रद्दीकरण और पारदर्शिता मोड के बीच स्विच करें।
- दबाएं: म्यूज़िक बल्लाए जाने पर म्यूज़िक को बरिगम दे/जारी रखें। कॉल का उत्तर दे या काटें।
- दो बार दबाएं: अगला गाना प्ले करें। इनकमिंग कॉल को अस्वीकार करें।
- तीन बार दबाएं: पछिला गाना प्ले करें।
- घुमाएं: बायावर्त घुमाएं: वॉल्यूम कम करें। दक्षिणावर्त घुमाएं: वॉल्यूम बढ़ाएं।

Nothing X ऐप में अधिक विकल्प। *वैकल्पिक फ़ंक्शन: ब्याक आर्ग, आगे जाएं, और रद्दीकरण मोड स्विच करें और वॉइस असिस्टेंट सक्रिय करें।

चार्जिंग

चार्ज करने के लिए, पावर केबल के माध्यम से ईयरफोन को पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। यदि ईयरफोन का संकेतक लैम्प स्थायी रूप से लाल है, तो इसका मतलब है कि ईयरफोन चार्ज हो रहे हैं। यदि यह स्थायी रूप से सफ़ेद है, तो इसका मतलब है कि ईयरफोन पूरी तरह से चार्ज हो गए हैं।

