सावधानियां

अपने बजाज मिक्सर ग्राइंडर को प्रयोग करने से पहले कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें.

- मिक्सर ग्राइंडर को दीवार से कम से कम ६ इंच (१५० एम.एम.) की दुरी पर रखें और समतल सतह पर रखें.
- मिक्सर ग्राइंडर के चारों ओर पर्याप्त स्थान रखें ताकि आवश्यक सामग्री वहां रखी जा सके.
- जब मिक्सर ग्राइंडर चल रहा हो तो इसके ब्लेड या अन्य घूमते हुए पुर्जों को हाथ न लगाएं.
- बिजली की दुर्घटना से बचने के लिए मिक्सर ग्राइंडर के किसी भी भाग जैसे, आधार, पावर प्लग या पावर कॉर्ड को पानी में या अन्य किसी द्रव में न डुबोएं.
- मिक्सर ग्राइंडर को सीधी ऊष्मा, सूर्य के प्रकाश, गैस स्टोव अथवा बिजली के उष्मक उपकरण से दूर रखें.
- जार के ढक्कन या इसके कैप के बिना मिक्सर ग्राइंडर को कभी भी न चलाएं.
- जार में बिना कोई सामग्री डाले मिक्सर ग्राइंडर को न चलाएं.
- बिजली के सॉकेट से पावर प्लग निकालने के लिए पावर कॉर्ड न खींचें बल्कि पावर प्लग को पकड़कर बाहर निकालें.
- मिक्सर ग्राइंडर को साफ करने के या जार निकालने के पहले अथवा जब प्रयोग में न हो तो सर्वप्रथम इसका पावर प्लग बिजली के सॉकेट से निकाल दें.
- पावर कॉर्ड को टेबल / काउंटर के किनारे पर लटकने न दें और न ही किसी गर्म सतह पर को छूने दें । यदि प्लग या कॉर्ड क्षतिग्रस्त हो अथवा यूनिट खराब हो तो, इसे इस्तेमाल न करें। मरम्मत के लिए बजाज ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें।
- यह उपकरण कम मानसिकता वाले या कम अनुभवी व्यक्ति या बच्चों द्वारा उपयोग न किया जाए, जब तक कि उन्हे उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के संबध में उचित मार्गदर्शन या निर्देश नहीं दिया गया हो।
- यह सुनिश्चित करे कि बच्चे उपकरण के साथ न खेलें।
- मिक्सर ग्राइंडर को हर समय बच्चो के पहुँच से दूर रखें। बच्चो के साथ होने पर सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें।
- अपने मिक्सर ग्राइंडर या कॉर्ड खराब होने की स्थिति में, इसे घर पर मरम्मत का प्रयास न करें या किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति न दें। सुनिश्चित करें कि मरम्मत केवल बजाज ग्राहक सेवा केंद्र पर ही हो।

सूचना :
- **इस उपयोग व देखभाल पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं. उपकरण के साथ दिए हुए पार्ट्स पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स से भिन्न हो सकते हैं.**
- **यह मिक्सर ग्राइंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए हैं.**
- **तकनीक निर्धारण बिना किसी सूचना के बदले जा सकते हैं.**

अपने बजाज मिक्सर ग्राइंडर को उपयोग करने के निर्देश

पहली बार या फिर काफी दिनों के प्रयोग के बाद मिक्सर ग्राइंडर चालू करने के पूर्व:

- मिक्सर ग्राइंडर को खोलने के बाद, जार और ब्लेड को हल्के डिटर्जेंट से धो लें और उसे सूखने दें.
- मोटर शाफ्ट को हाथ से थोड़ा घुमाकर देख लें कि यह सरलता पूर्वक निर्बाध घूम रहा रहा है (चित्र १). ऐसा जांचने के पहले ध्यान रखें कि मिक्सर का पावर प्लग बिजली के सॉकेट में नहीं लगा है.
- जार को मिक्सर पर लगाने से पहले इसके कप्लर को घुमाकर जांच लें, यह सरलता पूर्वक निर्बाध घूम रहा है (चित्र २).
- प्रत्येक जार एल्युनिनियम / प्लास्टिक के आधार पर फिट होते हैं इसे मिक्सर पर रखकर बिठा दें (चित्र ३).
- पॉवर प्लग को बिजली के सॉकेट में लगाएं एवं स्विच ऑन कर दें.
- गति के बढ़ते क्रम में संचालन की गति को १ / २ / ३या एन१ / एन२ / एन३ के रूप में चिन्हित किया गया है. इंचर का उपयोग क्षणिक संचालन के लिए किया जाएगा.
- मिक्सर को उपयोग करने के तुरंत बाद जार को हाथों से न छुएं.

दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं.

सूचना : इस उपयोग व देखभाल पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं. उपकरण के साथ दिए हुए पार्ट्स पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स से भिन्न हो सकते हैं.

चेतावनी : मिक्सर ग्राइंडर को तब तक न चलाएं जब तक कि ढक्कन अपनी जगह पर न हो और हाथ से मजबूती से पकड़े न हों.

चटनी जार को उपयोग करने के निर्देश

दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं.

इस जार में (चित्र ४) कम मात्रा में जीरा, धनिया, नारियल, हरी मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला पीस सकते हैं.

- पिसे जाने वाले पदार्थ बड़े आकार के नहीं होने चाहिए. इन्हे छोटे.छोट टुकड़ों में काट / तोड़ लें.
- पीसी जाने वाली सामग्रियों को चटनी जार में डालें.
- अब जार पर इसका ढक्कन लगा दें, जिन जारो में कलैंप दिए गए हैं उनमे कलैंप बंद कर दें.

ट्विस्टर डीएलएक्स के लिए, ढक्कन के चिन्ह ALIGN को हेंडल के उपर के चिन्ह ▲ को संरेखित करके रखे और ढक्कन को घडी की दिशा में घुमाए जब तक चिन्ह LOCK को हेंडल के चिन्ह ▲ को संरेखित न हो

- चटनी जार मिक्सर पर बिठा दें.
- उपयोग करते समय, ढक्कन को हाथ से पकड़ें और इसे जार पर मजबूती से दबाएं, यह सुनिश्चित करें कि ढक्कन सभी पक्षों से सुरक्षित रूप से बंद हो गया है.

नोट :
- यह जार प्रयोग करते समय इसमें ज्यादा पानी न डालें.
- मिक्सर को लगातार न चलाएं अन्यथा सामग्रियों का वास्तविक स्वाद निकल जाता है. अत: थोड़ा रुक–रुक कर पिसाई करना अच्छा रहता है.
- सूखी पिसाई के समय घर्षण से जार गर्म हो सकता है, ऐसा होना सामान्य है.

सुखी व गीली पिसाई जार को उपयोग करने के निर्देश

इस जार में (चित्र ५) कॉफी बीन्स, मूंगफली, लाल मिर्च, चीनी, पालक इत्यादि की पिसाई कर सकते हैं

दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं.

- जार की दो तिहाई क्षमता तक इसमें सामग्रियां भर लें और यदि गीली पिसाई करना हो तो आवश्यकतानुसार पानी डालें.
- अब जार पर इसका ढक्कन लगा दें, जिन जारो में कलैंप दिए गए हैं उनमे कलैंप बंद कर दें.

ट्विस्टर डीएलएक्स के लिए, ढक्कन के चिन्ह ALIGN को हेंडल के उपर के चिन्ह ▲ को संरेखित करके रखे और ढक्कन को घडी की दिशा में घुमाए जब तक चिन्ह LOCK को हेंडल के चिन्ह ▲ को संरेखित न हो

- जार मिक्सर पर बिठा दें.
- उपयोग करते समय, ढक्कन को हाथ से पकड़ें और इसे जार पर मजबूती से दबाएं, यह सुनिश्चित करें कि ढक्कन सभी पक्षों से सुरक्षित रूप से बंद हो गया है।
- धीमी स्पीड में करीब १५ सेकंड तक पीसें और फिर स्पीड बढ़ाएं. आवश्यकतानुसार ढीली / गाढ़ी पिसाई के लिए पानी डालते रहें.

नोट:
- मिक्सर चालू करने के पहले ढक्कन ठीक से लगा है कि नहीं, जांच लें.
- पूरा पानी एक बार में ही न डालें बल्कि थोड़ा–थोड़ा और आवश्यकतानुसार डालते रहें.
- स्पीड पहले कम फिर क्रमश: ज्यादा करें.

ब्लेंडिंग, लिक्विडायजिंग जार व वैकल्पिक जार को उपयोग करने के निर्देश

दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं.

यह जार (चित्र ६) सभी प्रकार की ब्लेंडिंग, लिक्वीडायजिंग व गीली पिसाई के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे लस्सी, मिल्क शेक, प्यूरी, जूस, डोसा व इडली का घोल इत्यादि बनाने में

- जार में लिक्विडायजिंग किए जाने वाले ठोस पदार्थ जैसे टमाटर, तरबूज भरें व इसे मिक्सर पर बिठा दें.
- इसका ढक्कन लगाकर इसके कलैंप को बंद कर दें. इसका कैप लगा दें.

ट्विस्टर डीएलएक्स के लिए, ढक्कन के चिन्ह ALIGN को हेंडल के उपर के चिन्ह ▲ को संरेखित करके रखे और ढक्कन को घडी की दिशा में घुमाए जब तक चिन्ह LOCK को हेंडल के चिन्ह ▲ को संरेखित न हो

- जार मिक्सर पर बिठा दें.
- उपयोग करते समय, ढक्कन को हाथ से पकड़ें और इसे जार पर मजबूती से दबाएं, यह सुनिश्चित करें कि ढक्कन सभी पक्षों से सुरक्षित रूप से बंद हो गया है।
- यदि आवश्यकता पड़े तो कैप हटाकर पानी डाला जा सकता है.
- इस्तेमाल करते समएय यह सुनिश्चित करे की कैप / ढक्कन सभी पक्षों से सुरक्षित रूप से बंद हों।
- अब मिक्सर का स्विच १ मिनट के लिए ऑन करें और पाइए अच्छी तरह ब्लेंड किया हुआ ज्यूस और प्यूरी.

नोट:
- मिक्सर चालू करने के पहले हमेशा जांच लें कि इसका ढक्कन लगा हुआ है और इस पर कैप भी लगा दिया गया है.
- बेहतर परिणाम के लिए इंचर का प्रयोग करें.
- जार से ज्यूस या प्यूरी उड़ेलने के लिए इसके हैंडल का प्रयोग करें.

अपने बजाज मिक्सर ग्राइंडर की देखभाल कैसे करें

उपयोग के बाद सफाई



दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं.

चेतावनी: प्रयोग के बाद इलेक्ट्रिक सप्लाय स्विच बंद करना न भूलें. ढक्कन खोलने के पहले ब्लेड घूमना बंद होने तक प्रतीक्षा करें.

- प्रत्येक प्रयोग के बाद जार, इसके ब्लेड तथा ढक्कन को धोकर साफ कर लें.
- पहले बिजली के सॉकेट से पावर प्लग को बाहर निकालें. जार को मिक्सर से निकाल दें.
- ढक्कन खोल कर जार से पदार्थ खाली कर दें.
- ब्लेड एसेंबली को खोलने के लिए चम्मच द्वारा घूमते ब्लेड को रोककर स्पैचुला से डोम नट को घड़ी की दिशा में धीरे से घुमाकर खोल दें (चित्र ७). जारों को साबुन मिले गुनगुने गर्म पानी से साफ किया जा सकता है. फिर इन्हें साफ पानी से धोकर किसी मुलायम व नम कपड़े से सूखा कर लें. जारों को पानी में डुबोकर न रखें.
- मिक्सर को पानी में न डुबोएं, इसे भींगे कपड़े से साफ किया जा सकता ह (चित्र ८).
- सफाई आसान और अच्छी तरह होगी यदि आप उपयोग के तुरंत बाद करें.
- धुएं या जलने की गंध महसूस होने पर इकाई को इस्तमाल न करे और न छुएं. बजाज ग्राहक सेवा केंद्र पर सम्पर्क करें

सूचना : इस उपयोग व देखभाल पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं. उपकरण के साथ दिए हुए पार्ट्स पुस्तिका में दिखाए गए पार्ट्स से भिन्न हो सकते हैं.

ओवरलोड प्रोटेक्टर (ओ एल पी)

दिखाए गए पार्ट्स केवल सांकेतिक हैं.

- मोटर को ज्यादा भार के कारण जलने से बचाव के लिए मिक्सर में ओ एल पी लगाया गया हैं (चित्र ९).
- जार में निर्दिष्ट मात्रा से ज्यादा पदार्थ होने पर अथवा द्रव ज्यादा लसीला होने पर ओ एल पी ट्रिप होकर मोटर को बंद कर देता है.
- अतिरिक्त भार निकाल दें या पानी डालें और मिक्सर के आधार के तली में स्थित ओ एल पी को दबाएं.
- मिक्सर को पुन: चलाएं.

न्यूट्री प्रो

सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा, लोहा, मैंगनीज, फॉस्फोरस, जस्ता, विटामिन ए, विटामिन बी३, विटामिन बी५, विटामिन बी९, विटामिन सी के लिए परीक्षण किया गया.
यह १५% से कम है जो कि आर पी डी (रिलेटीव पर्सनटेज डिफरेन्स) पर आधारित है.

समस्या एवं समाधान

नोट : अगर नीचे दिए हुए विवरण से समस्या का समाधान न हो, तो कृपया अपने मिक्सर ग्राइंडर को निकटतम अधिकृत बजाज कंस्यूमर केयर सेंटर मे ले जाएं.

समस्या	कारण	उपाय
मिक्सर चालू नहीं हो रहा हो	बिजली की सप्लाई नहीं ज्यादा भार के कारण ट्रिप हो जाना	बिजली की सप्लाई जांच लें बिजली की सप्लाई बद कर दें. अतिरिक्त भार निकाल दें और मिक्सर के आधार के तली में स्थित ओ एल पी को दबाएं. (यदि फिर भी मिक्सर न चले तो अपने नजदीकी अधिकृत बजाज कंस्यूमर केयर सेंटर से संपर्क करें.)
परिणाम / कार्यशीलता संतोषजनक नहीं	अतिभार सामग्रियों का आकार उचित नहीं गलत जार / ब्लेड का प्रयोग	चटनी जार को ब्लेड की ऊंचाई तक भरें और बाकी के दो जारो को इंगित स्तर से दो तिहाई क्षमता तक भरें. पीसी जाने वाली सामग्री को छोटे–छोटे टुकड़ों में काट/तोड़ लें. यह जांच लें कि आप सही जार / ब्लेड का प्रयोग कर रहे हैं.
मिक्सर असाधारण आवाज करता हो	जार ठीक से नहीं बैठा होगा ब्लेड असेंबली ढीली हो सकती है कप्लर ढीला हो सकता है	जार को ठीक से बिठाएं. ब्लेड असेंबली का डोम नट ठीक से कस दें. कप्लर को कस दें.

BAJAJ
Inspiring Trust

MIXER GRINDER
मिक्सर ग्राइंडर
USE & CARE MANUAL
उपयोग व देखभाल पुस्तिका


GX11 / जी एक्स ११


GX11 N75 / जी एक्स ११ एन ७५
GX 4701 / जी एक्स ४७०१
BERYL / बेरील
REX 750/ रेक्स ७५०

HURRICANE / हरिकैन

SPLENDORA/ स्प्लेन्डोरा

TYPHOON D / टायफून डी

MAJESTY ION 500 / मॅजेस्टी आयन ५००

EASY 500/ ईज़ी ५००

TWISTER DLX / ट्विस्टर डी एल एक्स

CONSUMER CARE NO. 022-41280000
www.bajajelectricals.com

प्रिय ग्राहक! धन्यवाद!
अब आपके पास है बजाज मिक्सर ग्राइंडर, जिस पर आप गर्व कर सकते हैं.
अपनी बजाज मिक्सर ग्राइंडर का अधिकतम लाभ उठाने एवं इसके परेशानी–मुक्त उपयोग के लिए आप इसका प्रयोग करने से पहले इस उपयोग व देखभाल पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा इसमें दिए गए निर्देशों का पालन करें.

बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

Dear Consumer, Thank you !
For choosing Bajaj Mixer Grinder of which You are now the proud owner. Please read and follow all the instructions given in this Use and Care manual carefully, prior to using your Bajaj Mixer Grinder, to get the best mileage and trouble free operation.

Bajaj Electricals Limited

तकनीकि विवरण

मॉडल	जी एक्स ११	जी एक्स ११ एन ७५, टायफून डी बेरील	जी एक्स ४७०१	रेक्स ७५०	हरिकैन	स्प्लेन्डोरा	मॅजेस्टी आयन ५००	ईजी ५००	ट्विस्टर डी एल एक्स (३ जार)
लेक्ट्रिक सप्लाई	२३०V ५०Hz AC सिंगल फेस	२३०V ५०Hz AC सिंगल फेस	२३०V ५०Hz AC सिंगल फेस	२३०V ५०Hz AC सिंगल फेस	२३०V ५०Hz AC सिंगल फेस	२३०V ५०Hz AC सिंगल फेस	२३०V ५०Hz AC सिंगल फेस	२३०V ५०Hz AC सिंगल फेस	२३०V ५०Hz AC सिंगल फेस
मोटर पावर	६००W	७५०W	७५०W	७५०W	७५०W	५००W	५००W	५००W	७५०W
ऑपरेटिंग साइकिल	३० मि. (५ मिनट चालू, २ मिनट बंद)	३० मि. (५ मिनट चालू, २ मिनट बंद)	३० मि. (५ मिनट चालू, २ मिनट बंद)	३० मि. (५ मिनट चालू, २ मिनट बंद)	३० मि. (५ मिनट चालू, २ मिनट बंद)	३० मि. (५ मिनट चालू, २ मिनट बंद)	३० मि. (५ मिनट चालू, २ मिनट बंद)	३० मि. (५ मिनट चालू, २ मिनट बंद)	३० मि. (५ मिनट चालू, २ मिनट बंद)
मोटर टाइप	युनिवर्सल	युनिवर्सल	युनिवर्सल	युनिवर्सल	युनिवर्सल	युनिवर्सल	युनिवर्सल	युनिवर्सल	युनिवर्सल
स्पीड कंट्रोल स्विच	रोटरी टाइप	रोटरी टाइप	रोटरी टाइप	रोटरी टाइप	रोटरी टाइप	रोटरी टाइप	रोटरी टाइप	रोटरी टाइप	रोटरी टाइप
सुरक्षा वर्ग	क्लास १	क्लास १	क्लास १	क्लास १	क्लास १	▢	▢	▢	क्लास १
इन्चर	मोमेन्टरी ऑपरेशन के लिए	मोमेन्टरी ऑपरेशन के लिए	मोमेन्टरी ऑपरेशन के लिए	मोमेन्टरी ऑपरेशन के लिए	मोमेन्टरी ऑपरेशन के लिए	मोमेन्टरी ऑपरेशन के लिए	मोमेन्टरी ऑपरेशन के लिए	मोमेन्टरी ऑपरेशन के लिए	मोमेन्टरी ऑपरेशन के लिए
स्पीड (बिना लोड)	२०,००० R.P.M. लगभग	२०,००० R.P.M. लगभग	२०,००० R.P.M. लगभग	२०,००० R.P.M. लगभग	२०,००० R.P.M. लगभग	२०,००० R.P.M. लगभग	२०,००० R.P.M. लगभग	२०,००० R.P.M. लगभग	२०,००० R.P.M. लगभग
ओवरलोड सुरक्षा	रीसेटिंग टाइप OLP (ओवरलोड प्रोटेक्टर) २५०V ५०Hz, २.६ Amps	रीसेटिंग टाइप OLP (ओवरलोड प्रोटेक्टर) २५०V ५०Hz, ३.२ Amps	रीसेटिंग टाइप OLP (ओवरलोड प्रोटेक्टर) २५०V ५०Hz, ३.४ Amps	रीसेटिंग टाइप OLP (ओवरलोड प्रोटेक्टर) २५०V ५०Hz, ३.२ Amps	रीसेटिंग टाइप OLP (ओवरलोड प्रोटेक्टर) २५०V ५०Hz, ३.२ Amps	रीसेटिंग टाइप OLP (ओवरलोड प्रोटेक्टर) २५०V ५०Hz, २.४ Amps	रीसेटिंग टाइप OLP (ओवरलोड प्रोटेक्टर) २५०V ५०Hz, २.२ Amps	रीसेटिंग टाइप OLP (ओवरलोड प्रोटेक्टर) २५०V ५०Hz, २.२ Amps	रीसेटिंग टाइप OLP (ओवरलोड प्रोटेक्टर) २५०V ५०Hz, ३.२ Amps
ग्राइडिंग जार की क्षमता / मटीरियल	लगभग १.० ली स्टेनलेस स्टील	लगभग १.० ली स्टेनलेस स्टील	लगभग १.० ली स्टेनलेस स्टील	लगभग १.० ली स्टेनलेस स्टील	लगभग १.० ली स्टेनलेस स्टील	लगभग १.० ली स्टेनलेस स्टील	लगभग १.० ली स्टेनलेस स्टील	लगभग १.० ली स्टेनलेस स्टील	लगभग१.२५ ली स्टेनलेस स्टील
लिक्विडाइजिंग जार की क्षमता / मटीरियल	लगभग १.५ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग १.५ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग १.५ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग १.५ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग १.५ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग१.२५ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग १.५ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग १.५ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग१.७५ ली स्टेनलेस स्टील
चटनी जार की क्षमता / मटीरियल	लगभग ०.४ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग ०. ली स्टेनलेस स्टील	लगभग ०.४ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग ०.३ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग ०.३ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग ०.३ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग ०.४ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग ०.३ ली स्टेनलेस स्टील	लगभग ०.४ ली स्टेनलेस स्टील
ब्लेंडिंग जार की क्षमता / मटीरियल	–	–	लगभग १.८ ली पॉलीकार्बोनेट	लगभग १.५ ली पॉलीकार्बोनेट	–	–	–	–	–
हाउसिंग मटीरियल	ABS प्लास्टिक	ABS प्लास्टिक	ABS प्लास्टिक	ABS प्लास्टिक	ABS प्लास्टिक	ABS प्लास्टिक	ABS प्लास्टिक	ABS प्लास्टिक	ABS प्लास्टिक
जार के लिए डोम लिड	पॉलीकार्बोनेट / पॉलिप्रोपीलिन	पॉलीकार्बोनेट / पॉलिप्रोपीलिन	पॉलीकार्बोनेट / पॉलिप्रोपीलिन	पॉलीकार्बोनेट / पॉलिप्रोपीलिन	पॉलीकार्बोनेट / पॉलिप्रोपीलिन	पॉलीकार्बोनेट / पॉलिप्रोपीलिन	पॉलीकार्बोनेट / पॉलिप्रोपीलिन	पॉलीकार्बोनेट / पॉलिप्रोपीलिन	पॉलीकार्बोनेट / पॉलिप्रोपीलिन
ब्लेड मटीरियल	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील	स्टेनलेस स्टील
पावर सप्लाई कॉर्ड और प्लग	मोल्डेड प्लग के साथ PVCकेबल	मोल्डेड प्लग के साथ PVCकेबल	मोल्डेड प्लग के साथ PVCकेबल	मोल्डेड प्लग के साथ PVCकेबल	मोल्डेड प्लग के साथ PVCकेबल	मोल्डेड प्लग के साथ PVCकेबल	मोल्डेड प्लग के साथ PVCकेबल	मोल्डेड प्लग के साथ PVCकेबल	मोल्डेड प्लग के साथ PVCकेबल

TECHNICAL SPECIFICATIONS :

Model	GX11	GX11 N75, TYPHOON 750 BERYL	GX 4701	REX 750	HURRICANE	SPLENDORA	MAJESTY ICON 500	EASY 500	TWISTER DLX (3 Jars)
Electric Supply	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase	230V 50Hz AC Single Phase
Motor Power	600 W	750 W	800 W	750 W	750 W	500 W	500 W	500 W	750 W
Operating Cycle	30 min. (5min ON, 2min OFF)	30 min. (5min ON, 2min OFF)	30 min. (5min ON, 2min OFF)	30 min. (5min ON, 2min OFF)	30 min. (5min ON, 2min OFF)	30 min. (5min ON, 2min OFF)	30 min. (5min ON, 2min OFF)	30 min. (5min ON, 2min OFF)	30 min. (5min ON, 2min OFF)
Motor Type	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Speed Control Switch	Rotary type	Rotary type	Rotary type	Rotary type	Rotary type	Rotary type	Rotary type	Rotary type	Rotary type
Protection Class	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	▢	▢	▢	Class 1
Incher	For momentary Operation	For momentary Operation	For momentary Operation	For momentary Operation	For momentary Operation	For momentary Operation	For momentary Operation	For momentary Operation	For momentary Operation
Speed (No Load)	20,000 R.P.M. approx	20,000 R.P.M. approx	20,000 R.P.M. approx	20,000 R.P.M. approx	20,000 R.P.M. approx	20,000 R.P.M. approx	20,000 R.P.M. approx	20,000 R.P.M. approx	20,000 R.P.M. approx
Overload Protection	Resetting type OLP (Overload Protector) 250V 50Hz, 2.6 Amps	Resetting type OLP (Overload Protector) 250V 50Hz, 3.2 Amps	Resetting type OLP (Overload Protector) 250V 50Hz, 3.4 Amps	Resetting type OLP (Overload Protector) 250V 50Hz, 3.2 Amps	Resetting type OLP (Overload Protector) 250V 50Hz, 2.2 Amps	Resetting type OLP (Overload Protector) 250V 50Hz, 2.4 Amps	Resetting type OLP (Overload Protector) 250V 50Hz, 2.2 Amps	Resetting type OLP (Overload Protector) 250V 50Hz, 2.2 Amps	Resetting type OLP (Overload Protector) 250V 50Hz, 3.2 Amps
Capacity/ material of Grinding jar	1 Litre approx. Stainless steel	1 Litre approx. Stainless steel	1 Litre approx. Stainless steel	1 Litre approx. Stainless steel	1 Litre approx. Stainless steel	1 Litre approx. Stainless steel	1 Litre approx. Stainless steel	1 Litre approx. Stainless steel	1.25 Litre approx. Stainless steel
Capacity/ material of Liquidising jar	1.5 Litre approx. Stainless steel	1.5 Litre approx. Stainless steel	1.5 Litre approx. Stainless steel	1.5 Litre approx. Stainless steel	1.5 Litre approx. Stainless steel	1.5 Litre approx. Stainless steel	1.5 Litre approx. Stainless steel	1.5 Litre approx. Stainless steel	1.75 Litre approx. Stainless steel
Capacity/ material of Chutney jar	0.4 Litre approx. Stainless steel	0.4 Litre approx. Stainless steel	0.4 Litre approx. Stainless steel	0.3 Litre approx. Stainless steel	0.3 Litre approx. Stainless steel	0.3 Litre approx. Stainless steel	0.4 Litre approx. Stainless steel	0.3 Litre approx. Stainless steel	0.4 Litre approx. Stainless steel
Capacity/ material of Blender jar	NA	NA	1.8 Litre approx. Polycarbonate	1.5 Litre approx. Polycarbonate	NA	NA	NA	NA	NA
Housing material	ABS plastic	ABS plastic	ABS plastic	ABS plastic	ABS plastic	ABS plastic	ABS plastic	ABS plastic	ABS plastic
Dome lids for jar	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene	Polycarbonate/ Polypropylene
Blade material	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
Power supply cord & plug	PVC cable wit Molded plug	PVC cable wit Molded plug	PVC cable wit Molded plug	PVC cable wit Molded plug	PVC cable wit Molded plug	PVC cable wit Molded plug	PVC cable wit Molded plug	PVC cable wit Molded plug	PVC cable wit Molded plug

Know your Bajaj Mixer Grinder
अपने बजाज मिक्सर ग्राइंडर को जानिए

GX11
जी एक्स ११


Figure 1

1. Main Unit
2. Speed / Incher Selector Knob
3. Liquidising Jar
4. Dome for Liquidising Jar
5. Jar Handle
6. Flat Lid for Dry / Wet Grinding Jar
7. Dry / Wet Grinding Jar
8. Jar Base
9. Chutney Jar Lid
10. Chutney Jar
11. Liquidising Blade
12. Dry Grinding Blade
13. Chutney Blade

१. मुख्य इकाई
२. स्पीड / इंचर सीलेक्टर नॉब
३. लिक्वीडायज़िंग जार
४. लिक्वीडायज़िंग जार का ढक्कन
५. जार हैंडल
६. सूखी / गीली पिसाई जार का ढक्कन
७. सूखी / गीली पिसाई जार
८. जार का आधार
९. चटनी जार का ढक्कन
१०. चटनी जार
११. लिक्वीडायज़िंग ब्लेड
१२. सूखी पिसाई ब्लेड
१३. चटनी ब्लेड

GX11 N75 जी एक्स ११ एन ७५
TYPHOON 750/ टायफून ७५०
REX 750/ रेक्स ७५०
GX 4701 / जी एक्स ४७०१
BERYL/ बेरील


Figure 2

1. Main Unit
2. Speed / Incher Selector Knob
3. Liquidising Jar
4. Dome for Liquidising Jar
5. Jar Handle
6. Flat Lid for Dry / Wet Grinding Jar
7. Dry / Wet Grinding Jar
8. Jar Base
9. Chutney Jar Lid
10. Chutney Jar
11. Liquidising Blade
12. 4-Leaf Multifunctional blade
13. Chutney Blade
14. Blender jar with fruit filter (for GX 4701).

१. मुख्य इकाई
२. स्पीड / इंचर सीलेक्टर नॉब
३. लिक्वीडायज़िंग जार
४. लिक्वीडायज़िंग जार का ढक्कन
५. जार हैंडल
६. सूखी / गीली पिसाई जार का ढक्कन
७. सूखी / गीली पिसाई जार
८. जार का आधार
९. चटनी जार का ढक्कन
१०. चटनी जार
११. लिक्वीडायज़िंग ब्लेड
१२. ४ लिफ मल्टी–फंक्शनल ब्लेड
१३. चटनी ब्लेड
१४. फ्रूट फिल्टर के साथ ब्लेंडर जार (GX 4701 के लिए)

Hurricane
हरिकैन


Figure 3

1. Main Unit
2. Speed / Incher Selector Knob
3. Liquidising Jar
4. Dome for Liquidising Jar
5. Jar Handle
6. Dry / Wet Grinding Jar
7. Flat Lid for Dry / Wet Grinding Jar
8. Jar Base
9. Chutney Jar
10. Chutney Jar Lid
11. Multi-function Blade
12. Liquidising Blade
13. Chutney Blade

१. मुख्य इकाई
२. स्पीड / इंचर सीलेक्टर नॉब
३. लिक्वीडायज़िंग जार
४. लिक्वीडायज़िंग जार का ढक्कन
५. जार हैंडल
६. सूखी / गीली पिसाई जार
७. सूखी / गीली पिसाई जार का ढक्कन
८. जार का आधार
९. चटनी जार
१०. चटनी जार का ढक्कन
११. मल्टी–फंक्शन ब्लेड
१२. लिक्वीडायज़िंग ब्लेड
१३. चटनी ब्लेड

TYPHOON D
टायफून डी


Figure 4

1. Main Unit
2. Speed / Incher Selector Knob
3. Liquidising Jar
4. Lid for Liquidising Jar
5. Jar Handle
6. Flat Lid for Dry / Wet Grinding Jar
7. Dry / Wet Grinding Jar
8. Jar Base
9. Chutney Jar Lid
10. Chutney Jar
11. Multi - Function Duracut Blade
12. Liquidising Blade
13. Chutney Blade

१. मुख्य इकाई
२. स्पीड / इंचर सीलेक्टर नॉब
३. लिक्वीडायज़िंग जार
४. लिक्वीडायज़िंग जार का ढक्कन
५. जार हैंडल
६. सूखी / गीली पिसाई जार का ढक्कन
७. सूखी / गीली पिसाई जार
८. जार का आधार
९. चटनी जार का ढक्कन
१०. चटनी जार
११. मल्टी–फंक्शन ब्लेड
१२. लिक्वीडायज़िंग ब्लेड
१३. चटनी ब्लेड

MAJESTY ION 500
मॅजेस्टी आयन ५००